
Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX S100

クールピクス S100

使用説明書



商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。iFrameのロゴおよびシンボルは、Apple Inc.の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- PictBridge□ゴは商標です。
- ・ HDMI、**HコTII**ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます)
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 許諾されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。 http://www.mpegla.comをご参照ください。

はじめに	
各部名称と基本操作	
撮影と再生の基本ステップ	
いろいろな撮影	
いろいろな再生	
動画を撮影、再生する	
カメラに関する基本設定	

付録、索引


はじめにお読みください

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S100をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のご注意」(①vi)をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

箱の中身をご確認ください

万一、不足のものがありましたら、ご購入店にご連絡ください。



※メモリーカードは付属していません。

本書について

すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」 (CD13) をご覧ください。

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部名称と基本操作」 (ご1) をご覧ください。

●付属の「活用ガイドCD」について

「活用ガイド」をPDFファイルで収録しています。さらに詳しい説明を知りたいときにで覧ください。

Adobe Reader で閲覧できます。Adobe Readerは、Adobeのホームページからダウンロードできます。

「活用ガイドCD」の内容を見るには

- 1 パソコンを起動し、「活用ガイドCD」をCD-ROMドライブに入れる。
- 2 コンピューター(Windows 7/Windows Vista)、マイコンピュータ(Windows XP) または、デスクトップ(Mac OS X)にある [COOLPIX S100] CDアイコンをダブルクリックする。
- 3 INDEX.pdfアイコンをダブルクリックし、[活用ガイド]をクリックする。

● 本書の記載について

本文中のマークについて

マーク	意味	
V	カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。	
Ø	カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載して います。	
□/ <i>ö</i> -	関連情報が記載されているページです。 🌣 は「付録、索引」の ページです。	

- SD/SDHC/SDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、 メッセージなどは、「〕で囲って表記しています。
- ・本書では、モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示 を省略している場合があります。
- 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。

●カスタマー登録のお願い

下記のホームページから登録をお願いします。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが 正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補 償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、本体充電ACアダプター、ACアダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19には、二コン純正 品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- nyin uoyin uo ホログラム シール
- ・ 模倣品の Li-ion リチャージャブルバッテリーをお使いになる と、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異常 な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる 可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意く ださい。

●説明書について

- 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ・ 説明書が破損などで判読できなくなったときは、PDFファイルを下記のホームページからダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権法上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示 物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限して いる場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画 像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いた だけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー(SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、[オープニング画面](①88)の[撮影した画像]も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分で注意ください。

●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

∧ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

⚠ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ

すぐに 修理は頼を ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り



出すこと そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。

すぐに 修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。

使用禁止

引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

発光禁止 事故の原因となります。

離れてください。



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

| 祝しないこと | 視力障害の原因となります。 | 特に乳幼児を撮影する時は1 m以上



幼児の口にはいる小さな付属品は、 幼児の手の届く所に置かない

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師に ご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないよ うにすること

ったすること 特に幼児・児童の首にストラップを

かけないこと
首に巻き付いて窒息の原因となります。




指定の電源(電池、本体充電ACアダ プターまたはACアダプター)を使う こと

指定以外のものを使用すると、火災 や感電の原因となります。



充電時やACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。





ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届く所に置かない

保管注意

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。



航空機内では、離着陸時に電源を OFFにする

使用注意

病院では病院の指示に従う

本機器が出す電磁波が、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電池、本体充電ACアダプターまたはACアダプター)を外すこと



電池の液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

プラグを 抜く 本体充電ACアダプターやACアダプターをお使いの際には、電源ブラグをコンセントから抜いて、その後でカメラを取り外してください。火災の原因となることがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。



通電中のカメラに長時間直接触れない

使用中に温度が高くなる部分があ り、低温やけどの原因になることが あります。

⚠ 注意

(3D画像について)



本機器で撮影した3D画像をテレビまたはモニターなどで長時間続けて視ない

特に視覚の発達段階にある幼児は、事前に小児科や眼科などの医師の指示に従う

眼の疲労や、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。 症状が出たときは、3D画像の閲覧をやめ、

症状が出たときは、3D画像の閲覧をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。

⚠ 危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19は、ニコンデジタルカメラ 専用の充電池で、COOLPIX 5100 に 対応しています。EN-EL19に対応し ていない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。

が 持ち運ぶときはバッテリーケース に入れてください。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

⚠警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)

ご相談ください。



電池は、幼児の手の届く所に置かない

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師に



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。

水かけ禁止

変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用禁止

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ さい。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

⚠ 注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

♠ 警告

(本体充電ACアダプターについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出した時は、露出部に手を触れない こと



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

すぐに修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと



そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。 電源プラグをコンセントから抜く



際、やけどに充分注意してください。 電源プラグを抜いて、ニコンサービス 機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

khlt禁止 発火したり感電の原因となります。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



電源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると、火災の原因になります。 電が鳴り出したら、電源ブラグに触



雷が鳴り出したら、電源ブラグに触しれないこと 感電の原因となります。

電が鳴り止むまで機器から離れて ください。



ケーブルを傷つけたり、加工したり しないこと また、重いものを載せたり、加熱し

たり、引っぱったり、むりに曲げた りしないこと ケーブルが破損し、火災、感電の原

グーブルが吸損し、火火、感电の原 因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ないこと



海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)やDC/ACインバーターなどの電源に接続して使わないこと発熱、故障、火災の原因となります。

⚠ 注意

感電の原因となります。

(本体充電ACアダプターについて)



ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届く所に置かない

放置禁止 ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



通電中のACアダプターに長時間直接触れない

使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることが あります。

はじめに	ii
はじめにお読みください	
箱の中身をご確認ください	
本書について	
ご確認ください	
安全上のご注意	
各部名称と基本操作	1
各部の名称	2
カメラ本体	2
シャッターボタンの使い方	2
ストラップの取り付け方	3
タッチパネルの操作方法	4
タッチする	4
ドラッグする	4
ドラッグアンドドロップする	
広げる/つまむ	
モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作	6
撮影モード (情報表示)	6
撮影モード (操作部)	7
再生モード (情報表示)	8
再生モード (操作部)	9
撮影モードと再生モードを切り換える	
メニューを使う (MENUタブ)	11

撮影と再生の基	基本ステップ	13
	ッテリーを入れる	
準備 2 バ	ッテリーを充電する	16
準備 3 SD) カードを入れる	18
内蔵メ	モリーとSDカードについて	19
推奨SD) カード	19
ステップ 1	電源を ON にする	20
電源の	ON/OFFについて	21
表示言	語と日時を設定する	22
ステップ 2	撮影モードを選ぶ	24
撮影モ	一ドの種類	25
ステップ 3	カメラを構え、構図を決める	26
	を使う	
ステップ 4	ピントを合わせ、シャッターをきる	28
	画像を再生する	
画像の	表示方法を変更する	31
ステップ 6	不要な画像を削除する	32

いろいろな撮影	35
【 (らくらくオート撮影) モード	36
【 (らくらくオート撮影)モードの設定を変える	36
▲(オート撮影)モード	37
▲(オート撮影)モードの設定を変える	37
オート撮影メニューの種類	38
シーンモード (シーンに合わせて撮影する)	40
シーンモードの設定を変える	41
シーンモードの種類と特徴	
ベストフェイスモード (笑顔を撮影する)	50
ベストフェイスモードの設定を変える	
ベストフェイスメニューの種類	52
撮影の基本設定	
設定できる機能の種類	
フラッシュを使う(フラッシュモード)	54
セルフタイマーを使う	
マクロ(接写)モードを使う	58
明るさを調整する(露出補正)	59
初期設定一覧	60
🗣 画像サイズ(画像モード)を変える	62
画像モード(画像サイズ/画質)の種類	62
同時に設定できない機能	
顔認識撮影について	65
美肌機能について	67

いろいろな再生	69
再生する画像を絞り込む	70
円生 と 一 1 の 怪	71
テレビ、パソコン、プリンターとの接続	75
ViewNX 2 を使う	
ViewNX 2をインストールする	
パソコンに画像を取り込む 画像を見る 画像を編集する 動画を編集する 画像をプリントする	
	79
	80
	動画を撮影、再生する
動画を撮影する	82
動画撮影の設定を変える	
動画メニューの種類	
動画を再生する	
カメラに関する基本設定	87
セットアップメニュー	

付録、索引	<i>&</i> 1
取り扱い上のご注意	<i>\$</i> -2
カメラについて	<i>\tilde{\phi}</i> -2
バッテリーについて	<i>\tilde{\phi}</i> -3
メモリーカードについて	<i>\tip</i> :5
お手入れ方法	<i>\tilde{\phi}</i> -6
クリーニングについて	<i>\tilde{\phi}</i> -6
保管について	<i>\tilde{\phi}</i> -6
故障かな?と思ったら	<i>\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{</i>
主な仕様	<i>Ö</i> -14
このカメラの準拠規格	
索引	
アフターサービスについて	




各部名称と基本操作


この章では、各部の名称のほか、各部の主な役割や基本操作について説明して います。

各部の名称	2
カメラ本体	
シャッターボタンの使い方	
ストラップの取り付け方	
タッチパネルの操作方法	
タッチする	
ドラッグする	
ドラッグアンドドロップする	
広げる / つまむ	5
モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作	6
撮影モード (情報表示)	
撮影モード (操作部)	
再生モード(情報表示)	8
再生モード(操作部)	9
撮影モードと再生モードを切り換える	10
メニューを使う (MENU タブ)	11

各部の名称

カメラ本体





1	電源ランプ17、21
2	ストラップ取り付け部3
3	シャッターボタン2、28
4	バッテリー /SDカードカバー 14、18
5	マイク (ステレオ)82

5	レンズ	
	1	

7	フラッシュ	5	4

8 セルフタイマーランプ......51、56 AF補助光.....29、89

g スライドカバー(電源スイッチ)2


シャッターボタンの使い方



半押し:少し抵抗を感じるところまで押し、ビントと露出を固定する

全押し:深く押し込み、シャッターをきる


- モニターをタッチしてもシャッターがきれます。
 - → 「□/・・ タッチ撮影」(□38)





	有機ELモニター(モニター)**/ タッチパネル4 三脚ネジ穴	6 HDMIミニ端子(Type C)75 7 USB/オーディオビデオ出力端子16、75
3	スピーカー86	8 バッテリー室14
4	端子カバー16、75	9 SDカードスロット18
5	パワーコネクターカバー(別売 AC アダプター接続用)	10 バッテリーロックレバー14、15

※本書ではモニターと表記する場合があります。

ストラップの取り付け方







タッチパネルの操作方法

COOLPIX S100のモニターは、指で画面に触れて操作するタッチパネルになっています。以下のように画面に触れて操作します。

タッチする

タッチパネルに触れて離す動作です。

以下の操作に使います。


- アイコンを選ぶ
- サムネイル表示中(□31)に画像を選ぶ
- タッチシャッター、タッチ AF/AE またはターゲット追尾を使う(□38)
- 撮影時や再生時に MENU タブを操作してメニュー項目を表示する(□11)



ドラッグする

タッチパネルに触れたまま動かし、離す動作です。 以下の操作に使います。

- 再生中(1コマ表示時)(□30)に前後の画像を表示する
- ・ 画像の拡大表示中(□31) に表示範囲を移動する
- ・ 露出補正(□59) などのスライダー操作



ドラッグアンドドロップする

タッチパネルに触れたまま、目的の場所まで動かして(①)、離す(②)動作です。

以下の操作に使います。

ランク設定(□72)をする




広げる/つまむ

タッチパネルに2本の指を触れたまま、指の 間隔を広げたり、つまむように狭めたりす る動作です。

以下の操作に使います。

- 再生中に、画像を拡大/縮小する(□31)
- 再生中(1コマ表示時)にサムネイル表示 (□31)にする



▼ タッチパネルについてのご注意

- ・ このカメラのタッチパネルは静電式です。爪でタッチしたり、手袋などをはめたまま タッチしたりすると反応しないことがあります。
- 先のとがった硬い物で押さないでください。
- ・タッチパネルを必要以上に強く押したり、こすったりしないでください。
- ・市販の保護フィルムを貼ると反応しないことがあります。


タッチパネル操作時のご注意

- タッチするときに、指をタッチパネルに触れたままにすると、適切に動作しないことがあります。
- ドラッグするとき/広げるとき/つまむときに、以下の操作をすると、適切に動作しない ことがあります。
 - タッチパネルを弾く
 - 指を動かす距離が短すぎる
 - タッチパネルを軽くなでるように指を動かす
 - 指を動かす速度が速すぎる
 - 広げるとき/つまむときに、2本の指のタイミングの差が大きい
- ・ タッチするときに、タッチパネルの他の部分にも何かが触れていると、適切に動作しないことがあります。

モニター /タッチパネルの主な表示と基本操作

撮影モード(情報表示)

表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。
 初期設定では電源ON時や操作時などに表示され、数秒後に表示の一部が消えます([モニター設定](□88)→[モニター表示設定]→[情報AUTO]時)。再表示するには、図をタッチします。




バッテリー残量表示	.20
AFエリア (オート)	28
AFエリア(中央時)	
AFエリア(顔認識時、ペット 時)28、48、	
AFエリア(タッチAF/AE時) 38、	39
AFエリア(ターゲット追尾時) 	.38
シャッタースピード	.28
絞り値	.28
マクロ領域表示	.58
ズーム表示 27、	58
	AFエリア(オート)

11	a 記録可能コマ数 (静止画) b 記録可能時間 (動画)	
12	内蔵メモリー表示20、	82
13	診訪問先図日時未設定	
14	(3) (5) 手ブレ補正	. 89
15	フラッシュ表示	. 54
16	AE/AF-L表示	
17	AF表示	. 28
18	 	88

撮影モード(操作部)

以下のアイコンをタッチすると、モードの切り換えや設定の変更などができます。

- MENU タブをタッチするとメニュー項目が表示され、撮影時の設定を変更できます(□11)。
- 操作できる項目や表示は、撮影モードや設定状態によって異なります。




1	撮影モード ^{※1} …10、24、36、37、40、50、82	6 情報再表示11 7 望遠ズーム
2	再生モードへの切り換え 10、30	8 広角ズーム27
3	スライダー表示 (シーンエフェクト調整)41	9 MENUタブ11 シーンエフェクト調整スライダー
4	タッチAF/AE解除38、39	41
5	撮影の基本設定 ^{※2} 54、56、58、59	11 メニュー項目※211

※1 アイコンは、撮影モードによって異なります。
※2 各アイコンは、現在の設定も示しています。

再生モード(情報表示)

表示される情報は、再生中の画像の種類やカメラの状態によって異なります。
 初期設定では電源ON時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します([モニター設定](□88)→ [モニター表示設定] → [情報AUTO] 時)。



1 バッテリー残量表示	 ※ トリミング
a 画像の番号/全画像数 30 b 動画の再生時間 86 8 内蔵メモリー表示 30 9 3D画像表示 49 10 プリント指定 73	12 連写グループ表示([1枚ずつ]) 設定時)


※1 アイコンは、撮影時の設定によって異なります。


※2 再牛時に選んだお気に入りフォルダーやオート分類項目のアイコンが表示されます。

再生モード(操作部)

以下のアイコンをタッチすると、モードの切り換えや設定の変更などができます。

- ・ MENU タブをタッチするとメニュー項目が表示され、削除や編集などができます (\square 11)。
- 再生中の画像の種類や、カメラの状態によって、操作できる項目や表示は異なります。





1	撮影モードへの切り換え ^{※1} 10、	30
2	再生モード ^{※2} 10、30、	70
3	拡大表示	.31
4	サムネイル表示	.31
5	MENUタブ	. 11

6	前後の画像を表示	30
7	レーティングタブ	72
8	動画再生かんたんパノラマ再生 かんたんパノラマ再生 連写グループ再生	47
9	メニュー項目	12

※1 アイコンは、撮影モードによって異なります。
※2 アイコンは、再生モードによって異なります。

モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

撮影モードと再生モードを切り換える


このカメラには、画像を撮影する「撮影モード」と、撮影した画像を再生する 「再生モード」があります。

「再生モード」へ切り換えるには、「再生モードアイコン」 をタッチします。

「撮影モード」へ切り換えるには、「撮影モードアイコン」 をタッチします。



再生モードでシャッターボタンを押しても、撮影モードになります。



撮影モードメニュー

再生モードメニュー


- 撮影モードで「撮影モードアイコン」をタッチすると、撮影モードの種類を 選ぶ画面(撮影モードメニュー)が表示されます。
- 再生モードで「再生モードアイコン」をタッチすると、再生モードの種類を 選ぶ画面(再生モードメニュー)が表示されます。
- 撮影モードや再生モードの種類を選ぶには、各モードのアイコンをタッチします。

メニューを使う (MENUタブ)

撮影モード時


各撮影モードの設定を変更して撮影したいときに使います。

- 設定を変えて撮影するときは、撮影の前に設定してください。
- カメラに関する設定(ヤットアップメニュー)も変更できます。



MENUタブをタッチする

・ MENUタブが非表示のときは、 № をタッチします。



メニュー項目をタッチする

- ・選んだメニューの設定画面が表示されます。
- セットアップメニューを表示するには、♥をタッチします。
- メニュー項目を非表示にするには、MENUタブをタッチします。



設定項目をタッチして設定する


- 続けて他のメニュー項目を設定するには、設定したいメニュー項目をタッチして設定画面を切り換えます。
- メニュー操作を終えるには、Xをタッチします。

モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

再生モード時


撮影した画像を削除したり、編集したりするときに使います。

- ・設定の前に画像を選んでください。メニュー項目を選ぶ画面で画像をドラッグしても画像を選べます。
- カメラに関する設定(ヤットアップメニュー)も変更できます。



MENUタブをタッチする

MENU タブが非表示のときは、モニターをタッチします。



メニュー項目をタッチする

- 選んだメニューの設定画面が表示されます。
- セットアップメニューを表示するには、♥をタッチします。
- メニュー項目を非表示にするには、MENUタブをタッチします。



設定項目をタッチして設定する

・設定のキャンセルや、メニュー操作を終えるには、 回をタッチして1つ前の画面に戻ります。

12



撮影と再生の基本ステップ

準備

準備 1	バッテリーを入れる	14
準備 2	バッテリーを充電する	16
準備 3	SD カードを入れる	18



撮影

ステップ 1	電源を ON にする	. 20
表示言語	と日時を設定する(ご購入直後などに設定します)	. 22
ステップ 2	撮影モードを選ぶ	. 24
ステップ 3	カメラを構え、構図を決める	. 26
ステップ 4	ピントを合わせ、シャッターをきる	. 28




再生

ステップ 5	画像を再生する	30
ステップ6	不要な画像を削除する	32


準備1 バッテリーを入れる

1 バッテリー/SDカードカバーを開ける



- 2 付属のバッテリー EN-EL19 (リチウムイオン充電池) を 入れる
 - バッテリーの側面でオレン ジ色のバッテリーロックレ バーを矢印の方向に押しな がら(①)、奥まで差し込 みます(②)。
 - ・正しく入れると、バッテ リーロックレバーでバッテ リーが固定されます。

バッテリーロックレバー





逆挿入に注意


バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

- **3** バッテリー/SDカードカバーを閉じる
 - ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください。→□16



バッテリーを取り出すときは

スライドカバーを閉じて電源をOFFにし、電源ランプとモニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けます。オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと(①)、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。



高温注意

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

▼ バッテリーについてのご注意


- ・リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 (□viii)、「警告」(□viii)、「注意」(□ix)の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意」 (☆2~5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正し くお使いください。

準備2 バッテリーを充電する

1 付属の本体充電ACアダプター EH-69Pを用意する



- **2** バッテリーを入れたカメラと本体充電ACアダプターを①~③の順に接続する
 - 電源はOFFにしたままにしてください。
 - ・プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。プラグを外すときも、まっすぐに引き抜いてください。



- ・電源ランプがオレンジ色でゆっくり点滅し、充電が始まります。
- ・ 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約3時間15分です。
- ・フル充電されると、電源ランプが消灯します。
- ・電源ランプについて→□17
- **3** コンセントから本体充電ACアダプターを外し、USBケーブルを外す
 - カメラをEH-69Pでコンセントに接続しているときは、カメラの電源はONにできません。

電源ランプについて

状態	意味
ゆっくり点滅 (オレンジ色)	充電中です。
消灯	充電していません。ゆっくりした点滅(オレンジ色)から 消灯に変わると、充電の完了です。
速い点滅 (オレンジ色)	 ・使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。 ・USBケーブルまたは本体充電ACアダプターが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。

▼ 本体充電ACアダプターについてのご注意

- 本体充電ACアダプターをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(口ix)、「注意」(口ix)の注意事項を必ずお守りください。
- 「取り扱い上のご注意」(☆2~5)をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

パソコンや充電器で充電する


- COOLPIX S100をパソコンに接続してもLi-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19 を充電できます (□75)。
- 別売のバッテリーチャージャー MH-66を使うと、カメラを使わずにEN-EL19を充電できます。

✓ AC電源について

- 別売のACアダプター EH-62Gを使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)からこのカメラへ電源を供給して撮影または再生ができます。
- EH-62G以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

準備3 SDカードを入れる

- 電源ランプとモニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - カバーを開けるときは、必ずカメラのスライドカバーを閉じて電源をOFFにしてください。




2 SDカードを入れる

カチッと音がするまで差し込みます。

逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

SD カードスロット



3 バッテリー/SDカードカバーを閉じる



▼ SDカードの初期化について


- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、このカメラで初期化してからお使いください。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に 必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- ・SD カードを初期化するには、カードをカメラに入れ、セットアップメニュー(□88) の [カードの初期化](□89)を選びます。

▼ SDカードについてのご注意

SDカードの説明書や「取り扱い上のご注意」の「メモリーカードについて」(ひち) をご覧ください。

SDカードを取り出すときは

スライドカバーを閉じて電源をOFFにし、電源ランプとモニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けます。SDカードを指で軽く奥に押し込むと(①)、SDカードが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。



高温注意

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

内蔵メモリーとSDカードについて

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー(約71 MB)またはSDカードのどちらかに記録されます。内蔵メモリーを使って記録や再生をするときはSDカードを取り出してください。

推奨SDカード

下記のSD カードの動作を確認しています。

• 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

	SD メモリー カード	SDHC メモリー カード ^{※2}	SDXC メモリー カード ^{※3}
SanDisk	2 GB **1	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
TOSHIBA	2 GB **1	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ** 1	4 GB、8 GB、12 GB、 16 GB、32 GB	48 GB、64 GB
Lexar	-	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	-

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。
- ※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、カードメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製のSDカードは、動作の保証をいたしかねます。

ステップ1 電源をONにする

- **1** スライドカバーを開いて、電源をONにする
 - はじめて電源をONにしたときは
 → 「表示言語と日時を設定する」(□22)
 - モニターが点灯します。



2 バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する



バッテリー残量表示

表示	意味
0	バッテリー残量はあります。
•	バッテリー残量が少なくなりました。
	バッテリーの充電や交換の準備をしてください。
0	撮影できません。バッテリーを充電または交換してく
電池残量がありません	ださい。

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

- SD カードをカメラに入れていないときは、**□** が表示され、画像を内蔵メモリー(約71 MB)に記録します。
- ・記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしている SD カードのメモリー 残量と画質/画像サイズ(画像モード)によって異なります(□62)。
- ・イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。

電源のON/OFFについて

電源をONにすると、電源ランプ(緑色)が点灯し、モニターが点灯します(モニターが点灯すると、電源ランプは消灯します)。



電源をOFFにするには、スライドカバーを閉じます。モニターも、電源ランプも消灯します。



▼ スライドカバーの開閉時のご注意

- スライドカバーの開閉時に、レンズに指などが触れないように注意してください。
- ・電源は、スライドカバーを途中まで開くとONになりますが、全開するまで撮影できません。
- 使わないときは、完全に閉じてください。完全に閉じていない状態では、モニターが消灯していても電力が消費され、バッテリー残量が低下します。

節電機能について(オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が続くと、モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。

電源ランプの点滅中は、シャッターボタンを押すとモニターが再点灯します。



- 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口88)の[オートパワーオフ]で変更できます。
- ・ 初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。
- ACアダプター EH-62G (別売) 使用時は、操作しない状態が約1分 (初期設定) 続くと、スクリーンセーバーが作動してモニターの焼き付きを抑えます。

ステップ 1 電源を ON にする

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

- 1 表示言語をタッチする
 - ・ タッチパネルの操作方法→□4



- **2** [はい] をタッチする
 - 設定を中止するときは [いいえ] をタッチします。



- 3 または をタッチして自宅のある地域 (タイムゾーン) を選び、 Mをタッチする
 - ・ 夏時間を設定するには→ □ 23



4 年月日の表示順をタッチする



- 5 日時を合わせる
 - 変更したい項目をタッチし、▲または▼をタッチして日時を合わせます。



6 Mをタッチして決定する

時計がスタートし、撮影画面になります。



夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)制のある地域で、その期間中に日時を設定するときは、手順3の地域設定画面で№をタッチして、夏時間の設定をオンにします。設定をオンにすると、画面上部に%マークが表示されます。オフにするには、※をタッチします。



- セットアップメニュー(□88)で「言語/Language」または「地域と日時」を設定します。
- セットアップメニュー→ [地域と日時] → [タイムゾーン] で、夏時間の設定をオンにすると時計が1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先(♠)のタイムゾーンを登録すると、自宅(♠)との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。
- ・日時未設定のまま、日時の設定画面を終了すると、撮影画面で望が点滅します。セットアップメニュー→ [地域と日時] で日時を設定してください。

☑ 時計用電池について

- カメラの時計は、カメラに入れるバッテリーとは別のバックアップ用電池で動いています。バックアップ用電池は、カメラにバッテリーを入れるかACアダプター(別売)を接続すると、約10時間で充電され、日時の設定を数日間、記憶できます。
- バックアップ用電池が切れたときは、電源をONにすると、日時を設定する画面が表示されます。日時を再設定してください。→「表示言語と日時を設定する」(△22)手順2

√ 撮影日入りの画像をプリントするには

- 撮影前に、カメラの日時を正しく設定してください。
- セットアップメニュー(口88)で[デート写し込み]を設定すると、撮影時に、画像に日付を写し込めます。
- 「デート写し込み」を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア「ViewNX 2」(口76)を使うと、日付を入れてプリントできます。

ステップ2 撮影モードを選ぶ

1 撮影モードアイコンをタッチする

撮影モードを選ぶ画面(撮影モード メニュー)が表示されます。



2 アイコンをタッチして撮影モードを選ぶ

- ここでは、☎(らくらくオート撮影) モードを例に説明します。☎[らくらくオート撮影]をタッチしてください。
- ・ 個(らくらくオート撮影)モードの撮影画面になります。撮影モードアイコンは、被写体や構図に合わせて個、2、 ■、 ■、 型、または場に変わります。
- 画面に表示されるアイコンについては、6 ページをご覧ください。
- 選んだ撮影モードは電源をOFFにしても 記憶されます。





撮影モードの種類

【 らくらくオート撮影

36

構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシーンに 適した撮影ができます。

▲ オート撮影

37

基本的な撮影ができます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー (口38) の項目を設定できます。

∞ シーン

40

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影できます。

シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、設定したいシーンのアイコンをタッチします。

☑ ベストフェイス

\$\bullet\$50

人物の笑顔を検出して、自動でシャッターをきることができます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます。

県動画

₩82

動画(音声付き)を撮影できます。


撮影モードで使える機能について

- ・ フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモードまたは露出補正の設定ができます。
 → 「撮影の基本設定」(□53)
- MENUタブをタッチすると(□11)、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目が表示されます。撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」(□35)をご覧ください。

ステップ3 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

レンズやフラッシュ、AF補助光、マイクなどに指 や髪、ストラップなどがかからないようにご注意 ください。



縦位置で撮影するときは、フラッシュの位置をレンズよりも上にしてください。



2 構図を決める

- カメラが撮影シーンを自動判別すると、 撮影モードアイコンが切り換わります (□36)。
- カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い二重枠のAF(オートフォーカス)エリアが表示されます。
 - →「顔認識撮影について」(□165)
- 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AFエリアは表示されません。写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わせます。

▼ (らくらくオート撮影) モードのご注意

- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、 他の撮影モードに切り換えて撮影してください。
- ・電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別はばになります。

- ・以下の場合などは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
 - 暗い場所で撮影するときや、フラッシュモード (□55) を (発光禁止) にして撮影するとき
 - 望遠側で撮影するとき
- ・ 三脚などに固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□88)の[**手ブレ補正**]
 を [OFF] にしてください。






ズームを使う

ඛまたは**■**をタッチすると、光学ズーム が作動します。


- 被写体を大きく写す: ■をタッチする。
- 広い範囲を写す: ■をタッチする。
 電源をON にしたときは、最も広角側になっています。



ズーム操作をすると、モニターにズームの量が表示されます。

電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらに**1**に触れ続けると、電子ズームが作動します。電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。



・電子ズーム使用時は、AF エリアは表示されず、画面中央でピントが合います。

電子ズームと画質の劣化について

- ・電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像モード(CD62)や電子ズームの倍率によって、画質が劣化します。ズーム表示のユマークは、静止画の撮影で画質の劣化が始まるズーム位置を示しています。このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示も黄色に変わります。ユマークの位置は画像サイズが小さいほど上に移動しますので、設定した画像モードで画質を劣化させずに静止画を撮影できるズーム位置を事前に確認できます。
- ・セットアップメニュー (□88) の [電子ズーム] で、電子ズーム が作動しない設定にできます。



ステップ4 ピントを合わせ、シャッターをきる

- 1 シャッターボタンを指先に少し抵抗を感じ るところまで押し、そのまま止める(これ を「半押し」といいます)
 - ・ 半押しすると、ピントと露出(シャッター スピードと絞り値の組み合わせ) が決まり
 - ます。ピントと露出は、半押しを続けている間、固定されます。 顔認識した場合:

二重枠のAFエリアで囲まれた顔にピン トが合います。ピントが合うと二重枠が 緑色になります。



スピード

顔認識していない場合: 撮影モードアイコンが☆や☆のときは、

9つあるAFエリアのうち最も手前の被写 体をとらえている AFエリアでピントが 合います。ピントが合うと、ピントが合っ た場所のAFエリア表示が緑色に点灯し ます(最大9カ所)。それ以外の撮影シー ンに判別されたときは、画面中央でピン トが合います(□6)。



- 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。 ピントが合うとAF表示(□6)が緑色に点灯します。
- ・ 半押しして、AFエリアまたはAF表示が赤色に点滅したときはピントが合って いません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深 く押し込む(これを「全押し」といいます)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎる と、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあります。ゆっくり と押し込んでください。

■像の記録についてのご注意

- モニターで「記録可能コマ数」(□20)が点滅しているときは、画像の記録中です。 バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。画像の記録中にSDカードやバッ テリーを取り出すと、画像が記録されないことや、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。
- ・設定や撮影状況によっては、記録の終了までに時間がかかることがあります(☎11)。

▼ オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- ・ 被写体が非常に暗い
- ・ 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- ・ 遠いものと近いものが混在する被写体 (オリの中の動物など)
- ・ 同じパターンを繰り返す被写体 (窓のブラインドや、同じ形状の窓が並んだビルなど)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距離にある別の被写体でピントを合わせる方法(□39)をお試しください。

Ø タッチシャッターについて

初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます(□38)。シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと露出を合わせる「**タッチAF/AE**」に変更できます。

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときにAF補助光(口89)が点灯することや、全押ししたときにフラッシュ(口54)が発光することがあります。

√ シャッターチャンスを優先する撮影では

シャッターチャンスが重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれます。

ダ モーション検知について

楢 (らくらくオート撮影) モードや **↑** (オート撮影) モードなどでは、カメラが被写体 の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにISO感度が上がり、シャッタースピードが速くなります。このようなときは、シャッタースピード表示が緑色に変わります。

ステップ5 画像を再生する

1 再生モードアイコン (**▶**) をタッチする

・撮影モードから再生モードに切り換わり、最後に保存した画像を1コマ表示 します。

撮影画面



再生画面



画像の番号/全画像数

- ・内蔵メモリーに保存した画像を再生するときは、SDカードを取り出します。 「画像の番号/全画像数」に**□**が表示されます。
- 再生する画像を絞り込んでいるときは(□70)、「全画像数」は絞り込んだ画像の枚数になります。

2 画像をドラッグして前後の画像を表示する

- ・前の画像を表示する:右ヘドラッグするか ▮をタッチ
- ・ 次の画像を表示する: 左ヘドラッグするか ■をタッチ
- ■または ●をタッチしたままにすると連続して表示を切り換えます。
- 撮影に戻るには、画面左上の撮影モードアイコン(督) をタッチするか、シャッターボタンを押します。



● 画像の再生について

- 前後の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。
- 再生時にカメラ本体を回転すると、撮影時の上下方向に合わせて自動的に画像を回転して表示します。画像の上下方向は、撮影後に「画像回転」(□73)で変更できます。
- 連写した画像は、撮影した一連の画像が1つのグループ(連写グループ)となり、初期 設定ではグループ内の1コマ目の画像(代表画像)のみを表示します(口74、90)。グループ内の画像を1コマずつ展開して表示するには口をタッチします。


☑ 関連ページ

- ・「再生する画像を絞り込む」(□70)
- ・「再生モードで使える機能(再生メニュー)」(□73)

画像の表示方法を変更する

拡大表示


再生画面で画像に2本の指を触れたまま指の間隔を広げます。



- ▲をタッチするか、画像を2回すばやくタッチしても拡大表示します。顔認識(□66)またはペット検出(□48)して撮影した画像は、▲をタッチするか、撮影時に認識した顔を2回すばやくタッチすると、認識した顔を中心に拡大表示します。
- ・ピントの確認などに使います。約10倍まで拡大できます。 **6** をタッチすると、画像を削除できます。
- ・ 指の動き (広げる/つまむ) に合わせて拡大率を調整できます。 ਊまたは ਊを タッチしても調整できます。
- 表示位置を移動するには、画像をドラッグするか 【 ▼ 【 】をタッチします。
- と をタッチすると、表示されている部分をトリミングし、別画像として保存できます。
- ・ ▼をタッチするか、画像を2回すばやくタッチすると、1コマ表示に戻ります。

サムネイル表示

再生画面で画像に2本の指を触れたまま指の間隔をつまむように狭めます。



- ■をタッチしてもサムネイル表示になります。
- 複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。
- ・指の動き(広げる/つまむ)に合わせて表示コマ数を変更できます。◎または◎をタッチしても変更できます。
- モニターを上下にドラッグするか、■または■をタッチすると、画面をスクロールします。
- ・ 画像をタッチすると、タッチした画像を1コマ表示します。

ステップ6 不要な画像を削除する

- 1 削除したい画像を表示して、MENUタブを タッチし、値をタッチする
 - → 「メニューを使う (MENUタブ) | (□□11)



表示画像

削除画像選択

2 削除方法をタッチする

- [**表示画像**]:表示している 1 コマを削除 します。
- ・[削除画像選択]:複数の画像を選んで削除します。→「削除画像選択画面の操作方法」(□33)
- 「全画像」: すべての画像を削除します。
- サムネイル表示(口31)にして手順1の操作をした場合は、[削除画像選択]または「全画像」から選びます。

3 削除の確認画面で「はい」をタッチする

- ・削除した画像は、もとに戻せません。
- ・削除をやめるには、 または [いいえ]をタッチします。



▼ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せません。残しておきたい画像は、パソコンなどに保存するようおすすめします。
- プロテクト設定(□73) した画像は、削除されません。

▼ 連写グループの削除について

- 代表画像のみの表示中に(□30) MENU タブをタッチして代表画像を削除すると、代表 画像を含む同じ連写グループの画像すべてが削除されます。
- ・連写グループ内の画像を個別に削除するときは、□ をタッチして1コマずつに展開表示してからMENUタブをタッチし、毎をタッチします。

削除画像選択画面の操作方法

- 1 画像をタッチし、♥を表示する
 - 選択を解除するには、もう一度画像を タッチして♥を非表示にします。
 - または をタッチすると、画面をスクロールします。
 - ・ aまたは。をタッチすると、画面に表示するコマ数を切り換えできます。



2 削除したい画像すべてに♥を表示し、Mをタッチして選択を決定する

・確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。

/ 削除する画像を絞り込むには

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影日一覧モードに切り換えると (2270)、お気に入りフォルダー、分類や撮影日ごとに画像を絞り込んで削除できます。



いろいろな撮影

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して います。

撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上がりを 工夫できます。













【○(らくらくオート撮影)モード

構図を決めるだけでカメラが以下の撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシーンに適した撮影ができます。





- 💋:ポートレート
- ☎:風景
- ☎:夜景ポートレート
- ☎:夜景

- 🌃:クローズアップ
- 質:逆光
- **♂**:その他の撮影シーン
- 電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は☆になります。
- ・自動判別した撮影シーンによってAF エリアが変わります。人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→□65)。
- ・ 初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチする だけでシャッターをきることができます(タッチシャッター)(口38)。顔 認識時は、枠で囲まれた顔をタッチするとシャッターがきれます。

【び(らくらくオート撮影)モードの設定を変える

- ・ フラッシュモード、セルフタイマーまたは露出補正の設定を変更できます。→ 「撮影の基本設定」(□53)
- - [**画像モード**] の設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モード の設定になります。
 - [**タッチ撮影**] は、[**タッチシャッター**] (初期設定) または [**タッチ AF**/ **AE**] を選べます。


△(オート撮影)モード

基本的な撮影ができます。また、撮影メニュー(□38)の項目を撮影状況や撮影意図に合わせて設定できます。





- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→□65)。
- 顔を認識しないときは、9 つあるAF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAF エリアにピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します(最大9カ所)。



・ 初期設定では、シャッターボタンを使わずに、 画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます (タッチシャッター) (□38)。

シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと露出を合わせる [**タッチ AF/AE**] に変更できます (ご38)。

ピントを合わせる AF エリアが被写体を追尾する [ターゲット追尾] も設定できます (□38)。

▲(オート撮影)モードの設定を変える

- フラッシュモード、セルフタイマー、マクロまたは露出補正の設定を変更できます。→「撮影の基本設定」(□53)
- MENUタブをタッチすると(□11)、 (オート撮影) モードで設定できるメニュー項目が表示されます。→「オート撮影メニューの種類」(□38)

▲ (オート撮影) モード

オート撮影メニューの種類

▲ (オート撮影) モードでは、以下の項目の設定が変更できます。







項目	内容				
◆画像モード	記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます (口62)。 初期設定は 圏 [4608×2592] です。 この設定は、他の撮影モードにも適用されます。				
『/収/版 タッチ撮影	画面にタッチするだけでシャッターがきれる [タッチシャッター] (初期設定) と、画面をタッチしてAFエリアを選ぶ [タッチAF/AE]、またはAFエリアが被写体を追いかける [ターゲット追尾] を切り換えます。				
SD ISO感度設定	ISO感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体でも、より速いシャッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体ブレを軽減しやすくなります。[オート](初期設定)では、カメラが自動でISO感度を設定します。				
□ 連写	連続撮影の設定をします。 [連写H] に設定して、シャッターボタンを全押しし続けると、約8.1コマ/砂の速さで約3コマまで連写できます(画像モードが 圏 [4608×2592] のとき)。初期設定は [単写] (1コマずつ撮影)です。				
WB ホワイト バランス	画像の色合いを見た目に近づけたいときなどに設定します。[オート](初期設定)でほとんどの光源に対応できますが、思い通りの色合いにならないときは、天候や光源に合わせて設定してください。 ・ホワイトバランスを [オート]、[フラッシュ] 以外に設定したときは、フラッシュモード(□54)を (発光禁止)に設定してください。				

同時に設定できない機能

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□64)。


オートフォーカスが苦手な被写体を撮影するときは

オートフォーカスが苦手な被写体(□29)を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、以下の方法をお試しください。

(オート撮影) モードに切り換えて (□37)、タッチ撮影の設定を [タッチAF/AE] (□38)にする



2 ピントを合わせたい被写体と等距離にある別の被写体にタッチする



- 3 シャッターボタンを半押しする
 - ピントが合い、AF エリアが緑色に点 灯します。
 - 露出は、半押ししてピント合わせした 被写体に合います。





- 4 半押ししたまま構図を変える
 - ・半押ししている間は被写体とカメラの距離を 変えないでください。



5 シャッターボタンを全押しして撮影する



シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

撮影シーンを以下から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。







シーンを選ぶには、左の画面で設定したいシーンのアイコンをタッチします。

彡 ポートレート	■ 風景	♥ スポーツ	☑ 夜景ポートレート
(🖽42)	(🕮42)	(🕮42)	(🕮43)
※ パーティー	⊋ ビーチ	8 =	쓸 夕焼け
(🖽43)	(Д43)	(Д43)	(🕮44)
	■夜景	靴 クローズアップ	*! 料理
(144)	(🕮44)	(🕮44)	(🕮45)
血 ミュージアム	● 打ち上げ花火	□ モノクロコピー	☑ 手書きメモ
(🖽45)	(🕮45)	(🕮45)	(□46)
21 逆光	は パノラマ	ポ ペット	3D 3D撮影
(🖽46)	(Д47)	(🕮48)	(🖽49)

を含める。 を含める。

シーンを選ぶ画面で?をタッチすると、[ヘルブ選択] 画面になります。シーンのアイコンをタッチすると、それぞれのシーンの特徴を表示できます。もとの画面に戻るには、「国をタッチします。

シーンモードの設定を変える


- シーンによっては、フラッシュモード、セルフタイマー、マクロまたは露出 補正の設定を変更できます。→「初期設定一覧」(□160)
- MENU タブをタッチすると (□11) 、設定できるメニュー項目が表示されま す。シーンモードでは「**画像モード**](□62)と「**タッチ撮影**](□38)の 設定を変更できます(一部のシーンでは設定が固定され、変更できません)。
 - 「**画像モード**〕の設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モード の設定になります。
 - 「**タッチ撮影**] は、「**タッチシャッター**] (初期設定) または「**タッチ AF**/ **AE**] を選べます。

シーンエフェクトの調整

以下のシーンモードでは、■をタッチするとシーンエフェクト調整スライダー が表示されます。

- シーンエフェクト調整スライダーをタッ チまたはドラッグして、シーンの効果を調 整します。
- 調整が終わったら、■をタッチしてシーン エフェクト調整スライダーを非表示にし てください。

シーンエフェクト調整スライダー



TI料理	青く赤く
■風景、Ѿクローズアップ	鮮やかさを 鮮やかさを 減らす 増す
≟ 夕焼け、 ≧ トワイライト	青味強く赤味強く

シーンエフェクトの調整は電源をOFF にしても記憶されます。

シーンモードの種類と特徴

ダポートレート

人物のポートレート撮影に使います。

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(□65)。
- 美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します(□67)。
- 顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピントが合います。
- 電子ズームは使えません。



▲ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□6)が緑色に点灯します。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを 調整できます(□41)。



❖ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(口38)、ピント を合わせるエリアを変えられます。
- 40
- 連写するには、シャッターボタンを全押しし続けます。約 1.4 コマ / 秒の速さで約 18 コマまで連写できます(画像モードが 圏 [4608 × 2592] のとき)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。
- 連写した画像のピント、露出およびホワイトバランスは、1 コマ目と同じ条件に 固定されます。
- ・画像モード、SDカードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。
- ・タッチシャッター(◯◯38)で撮影すると、1コマずつの撮影になります。

Ⅰ: A が記載されているシーンでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで 固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□28)の[**手ブレ補正**]を [OFF] にしてください。

№ 夜景ポートレート

禾

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。 ・カメラが人物の顔を認識すると 顔にピントが合い

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(口65)。
- 美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します(□67)。
- 顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピントが合います。
- 電子ズームは使えません。



溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。



- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(□38)、ピント を合わせるエリアを変えられます。
- 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(QQ88)の[手ブレ補正]を「OFF」にしてください。

望 ビーチ

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと きに使います。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF/AE で(口38)、ピントを合わせるエリアを変えられます。



图雪

晴天の雪景色を明るく鮮やかに撮影したいときに使い ます。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF/AE で(口38)、ピントを合わせるエリアを変えられます。



シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

╧ 夕焼け

承

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整できます(口41)。



※ トワイライト

【】

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□6)が緑色に点灯します。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整できます(□□41)。



☑ 夜景

私

遅いシャッタースピードで、夜景の雰囲気を表現します。


- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□6)が緑色に点灯します。
- 電子ズームは使えません。



靴 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- マクロモード(口58)が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF/AE で(□38)、ピントを合わせるエリアを変えられます。
- シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整できます(□41)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。





"!料理

料理の撮影に使います。

- ・マクロモード(□58)がONになり、ズームが自動的に 最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(口38)、ピント を合わせるエリアを変えられます。



- ・シーンエフェクト調整スライダーで、照明によって被写体の色が変わる影響を 調整できます(□41)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(口38)、ピントを 合わせるエリアを変えられます。
- シャッターボタンを全押しし続けると、最大 10 コマ連 写し、最も鮮明に撮れている 1 コマだけをカメラが自動で選んで記録します (BSS(ベストショットセレクター))。
- タッチシャッター(□38)で撮影すると、BSS は作動しません。

◎ 打ち上げ花火

私

遅いシャッタースピードで、打ち上げ花火を撮影します。

- ピントは遠景に固定されます。
- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまた
 は AF 表示(□06) が緑色に点灯します。



□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(口38)、ピント を合わせるエリアを変えられます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(□58) を併用してください。



夕 手書きメモ

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。 保存される画像サイズは棡(640×480)になります。

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。

MENUタブをタッチして(□11) 【□】 [HDR] をタッチすると、撮影シーンに合わせて、HDR (ハイダイナミックレンジ) 合成のON/OFFを設定できます。

- [HDR] が [OFF] 時 (初期設定): 人物が陰にならないように、フラッシュを発光します。
 - ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(□38)、ピン トを合わせるエリアを変えられます。
 - シャッターボタンを全押しすると、1 コマ撮影します。



- [HDR] が [ON] 時:明暗差の大きい風景撮影に適しています。
 - 明暗の差が大きいと、**2** アイコンの色が反転します。
 - 電子ズームは使えません。
 - ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッターまたはタッチ AF/AE で(□38)、ピン トを合わせるエリアを変えられます。



- シャッターボタンを全押しすると、高速で連写し、以下の2コマを記録します。
 - 撮影時に D- ライティング (□73) 処理した画像
 - HDR (ハイダイナミックレンジ) 合成した画像 (白とびや黒つぶれを抑えた画像)
- 記録画像の 2 コマ目が HDR 合成した画像になります。記録可能コマ数が 1 コマの場合は、D- ライティング処理した画像のみ記録します。
- シャッターボタンを全押しした後に静止画が表示されるまで、カメラを動かさないように、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を OFF にしないでください。
- 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。

以パノラマ



パノラマ写真の撮影に使います。

MENUタブをタッチして(□11) **は** [パノラマ] をタッチすると、**EASY** [かんたんパノラマ] または**ASSIST** [パノラマアシスト] を選べます。

- [かんたんパノラマ] (初期設定):パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動かすだけで、カメラで再生可能なパノラマ写真を撮影できます。
 - シャッターボタンを全押しして指を離し、続けて、水平方向にカメラをゆっくり動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影が終了します。
 - ピントは、撮影開始時に画面中央のエリアで合わせます。
 - ズーム位置は広角側に固定されます。
 - MENU タブをタッチすると (□11)、撮影する範囲を **STD 標準 (180°)**] (初期設定)、または **WIDF「ワイド (360°)**] から選べます。
 - かんたんパノラマで撮影した画像は、1 コマ再生時に をタッチすると、画像の短辺を画面いっぱいに表示し表示範囲を自動で移動(スクロール)します。
- [パノラマアシスト]: パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラマ写真に合成します。
 - 画像をつなげる方向(▲▼ ▼)をタッチして選びます。
 - シャッターボタンまたはタッチシャッターで 1 コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しながら必要なコマ数を撮影します。撮影を終了するには、X をタッチします。
 - ピントは、1 コマ目の撮影時に画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターで(□38)、ピントを合わせるエリアを変えられます。
 2 コマ目以降は、1 コマ目と同じピントと露出およびホワイトバランスで撮影します。
 - 撮影した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア「Panorama Maker 5」で合成してください。

ポペット

犬または猫の撮影に使います。カメラが犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。ピントが合うと、初期設定では自動でシャッターをきり(ペット自動シャッター)、3コマ連写します。



- 検出した顔は、二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が緑色になります。 最大 5 匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したときは、画面内で最も大きい顔が二重枠の AF エリア表示で、それ以外の顔が一重枠で囲まれます。
- (1290)
 WENU 577 55
- ペット検出していないときは、シャッターボタンでシャッターをきると、画面中央の被写体にピントが合います。
- 電子ズームは使えません。
- MENU タブをタッチすると(口11)、 [ペット自動シャッター]の設定を変更できます。
 - [ON] (初期設定):検出した顔にピントが合うと自動でシャッターをきります。
 - [OFF]: シャッターボタンでシャッターをきります。ペット検出時は顔をタッチしてシャッターがきれます(□38)。
- ・ MENU タブをタッチすると (□11)、ペットで撮影するときの [**連写**] の設定を変更できます。
 - **「単写**]:1コマずつ撮影します。
 - [連写] (初期設定): ペット自動シャッターが [ON] のときは、検出した顔にピントが合うと、3 コマ連写します (連写速度: 画像モードが 圏 [4608 × 2592] のとき、約 1.4 コマ / 秒)。ペット自動シャッターを使わないときは、シャッターボタンを全押ししている間、約 1.4 コマ / 秒で約 18 コマまで連写できます (画像モードが 圏 [4608 × 2592] のとき)。
- ペットとの距離、ペットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、犬や猫を検出しないことや、犬や猫以外に枠が表示されることがあります。
- ・以下の場合は [ペット自動シャッター] が自動的に [OFF] になります。
 - 自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき
 - 撮影中に内蔵メモリーまたは SD カードの残量がなくなったとき [ペット自動シャッター] での撮影を続けるときは、MENU タブ→ 図 [ペット自動 シャッター] を [ON] に再設定してください。

ペット検出して撮影した画像の再生について

1コマ表示でਊをタッチするか、撮影時に認識した顔を2回すばやくタッチすると、認識した顔を中心に拡大表示します。

複数の顔を認識したときは、**回**または回をタッチすると、別の顔に移動できます。拡大率を変えると顔以外の位置を拡大できます。

3D 3D撮影

3D対応のテレビやモニターで、立体で表示可能な3D画像の撮影に使います。立体で表示するため、左目用と右目用の2コマを撮影します。

保存される画像サイズは

園(1920×1080)になります。

- シャッターボタンまたはタッチシャッターで1コマ目を撮影したら、画面のガイドに被写体が重なるようにカメラを右に水平移動します。2コマ目は自動的にシャッターがきれます。
- ピントは、1 コマ目の撮影時に画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF/AEで(口38)、ピントを合わせるエリアを変えられます。
 2 コマ目は、1 コマ目と同じピントと露出およびホワイトバランスで撮影します。
- 電子ズームは使えません。
- 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。
- 撮影した2コマは、左目用と右目用を含む3D画像(MPOファイル)として保存されます。このとき、1コマ目(左目用)のJPEGファイルも同時に保存されます。
- カメラのモニターでは 3D(立体)で再生できません。左目用の画像のみで再生されます。
- 3D 画像を 3D (立体) で再生するには、カメラと 3D 対応のテレビまたはモニターを、3D 対応の HDMI ケーブルで接続し、再生モードを[3D 画像再生] (□70) に切り換えます。3D 画像のみを再生して出力します。
- ・HDMI ケーブルで接続後、[3D 画像再生] モードに切り換えなくても、3D 画像は 3D (立体)で出力(再生)されますが、3D 以外の画像との表示の切り換えに時間がかかることがあります。

✓ 3D再生についてのご注意

3D画像を3D対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲労や、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。お使いのテレビまたはモニターの説明書をよくご覧になり、適切に使用してください。

ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)

初期設定では、顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターをきることができます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます(美肌機能について→□67)。





1 カメラを人物に向けて、笑顔を待つ

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→ □65)
- [笑顔自動シャッター] (□52) により、 カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を 検出すると、自動的にシャッターがきれ ます。



・シャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します

2 撮影を終了する

- ・ 笑顔検出による自動撮影を終了するには、以下の操作を行います。
 - スライドカバーを閉じて電源をOFFにする
 - [**笑顔自動シャッター**] を [**OFF**] にする
 - 撮影モードアイコンをタッチして他の撮影モードに切り換える

▼ ベストフェイスモードについてのご注意

- ・ 電子ズームは使えません。
- 撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- 「顔認識機能についてのご注意」→□66

変額自動シャッター使用時の節電機能について

[**突顔自動シャッター**] が [**ON**] のときは、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ(□**289**)が作動して、待機状態になります。

- カメラが顔を認識しない。
- カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。

セルフタイマーランプについて

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速 く点滅します。

✓ 手動でシャッターをきるには

- シャッターボタンを押してもシャッターがきれます。顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。
- ・ [**笑顔自動シャッター**] が [**OFF**] のときは、タッチシャッターが使えます(□52)。

ベストフェイスモードの設定を変える

- フラッシュ、セルフタイマーまたは露出補正の設定を変更できます。→「撮影の基本設定」(□53)
- MENU タブをタッチすると(□11)、ベストフェイスモードで設定できるメニュー項目が表示されます。→「ベストフェイスメニューの種類」(□52)

ベストフェイスメニューの種類

ベストフェイスモードでは、以下の項目の設定が変更できます。






項目	内容
◆画像モード	記録時の画像モード(画像サイズと画質の組み合わせ)を選びます。設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。
貸/㎏タッチ撮影	画面にタッチするだけでシャッターがきれる [タッチシャッター](初期設定)と、画面をタッ チしてAFエリアを選ぶ [タッチAF/AE] を切り 換えます。
©美肌効果	美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。効果の度合いを選べます。初期設定は [標準]です。
図目つぶり軽減	[ON] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。 [ON] にすると、フラッシュは使えません。 初期設定は [OFF] です。
営笑顔自動 シャッター	[ON] (初期設定) にすると、顔認識した人物の 笑顔を検出するたびに、カメラが自動でシャッ ターをきります。セルフタイマーは同時に使えま せん。

同時に設定できない機能

撮影の基本設定

撮影時にモニター下のアイコンをタッチすると、以下の機能を設定できます。

- 1フラッシュモード
- 2 セルフタイマー
- 3マクロモード
- 4露出補正
- アイコンが非表示のときは ™ をタッチします。



設定できる機能の種類

設定できる機能は、撮影モードによって、以下のように異なります。

・ 各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」(□60) をご覧ください。

機能	₫ (□36)	△ (□37)	∭ (Щ40)	© (□50)	県 (皿82)
フラッシュモード (口54)	0	0	*1	○*2	×
セルフタイマー (口56)	0	0		○*2	×
マクロ (皿58)	×*3	0		×	0
露出補正 (瓜 59)	0	0		0	×

- ※1 シーンによって異なります。→「初期設定一覧」(□60)
- ※2 ベストフェイスメニューの設定によって異なります。→「初期設定一覧」(□60)
- ※3 器に判別されるとマクロモードになります。

同時に設定できない機能

フラッシュを使う(フラッシュモード)

フラッシュの発光モード (フラッシュモード) を撮影状況に合わせて設定できます。

1 フラッシュモードアイコンをタッチする



2 設定したいフラッシュモードのアイコンをタッチする

- ・フラッシュモードの種類→□55
- 設定せずに戻るには、もう一度フラッシュモードアイコンをタッチします。他の設定アイコンをタッチすると、タッチした設定の画面になります。



3 構図を決めて撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。
 - 点灯:シャッターボタンを全押しする と、発光します。
 - 点滅:フラッシュの充電中です。撮影できません。
 - 消灯:発光しません。
- ・バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中はモニターが消灯します。

フラッシュ表示



フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 $0.3\sim3.5~m$ 、望遠側で約 $0.5\sim2.2~m$ です(ISO感度設定がオート時)。

フラッシュモードの種類

自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

☆ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目が赤く写る「赤目現象」を 軽減します。

発光禁止

フラッシュは発光しません。

暗い場所で撮影するときは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用を おすすめします。

\$ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影するときなどに使います。

揺 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。

- 設定は、撮影モードによって異なります。
 - →「設定できる機能の種類」(□53)
 - →「初期設定一覧」(□60)
- 他の機能と組み合わせて使えない場合があります。→「同時に設定できない機能」 (□64)
- ▲ (オート撮影) モード(△37)の場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFFにしても記憶されます。

☑ 赤目軽減自動発光について

このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、小光量で数回発光する「プリ発光」で赤目現象の発生を軽減します。さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。

撮影する際は、以下にご注意ください。

- プリ発光するため、シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。
- 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。タイマー時間は10秒と2秒から選べます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(口88)の「手ブレ補正」を「OFF」にしてください。

1 セルフタイマーアイコンをタッチする



2 s

MENU

10s

2 10sまたは2sをタッチする

- **10s** [**10 秒**]:記念撮影などに適しています。
- 2s[2秒]:手ブレの軽減に適しています。
- 設定したセルフタイマーモードが表示されます。
- 設定せずに戻るには、もう一度セルフタイマーアイコンをタッチします。他の設定アイコンをタッチすると、タッチした設定の画面になります。
- **3** 構図を決め、シャッターボタン を半押しする

ピントと露出が合います。





4 シャッターボタンを全押しする

- セルフタイマーが作動し、 シャッターがきれるまでの秒数がモニターに表示されます。 作動中はセルフタイマーラン ブが点滅し、シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターがきれると、セルフタイマーは [OFF] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短で、レンズ前約1 cmまでの被写体にピント合わせができます。 草花などの小さな被写体を大きく写したいときなどに便利です。

1 マクロモードアイコンをタッチする




2 ONをタッチする

 設定せずに戻るには、もう一度マクロ モードアイコンをタッチします。他の設 定アイコンをタッチすると、タッチした 設定の画面になります。



3 ①または**②**をタッチし、**○**マークやズーム表示が緑色になるズーム位置にする

- 被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によって異なります。
- ・ Ø マークやズーム表示が緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約10 cmまでの被写体にピント合わせができます。





▼ フラッシュ撮影についてのご注意

撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがあります。

ダ マクロモードの設定について

- 撮影モードによっては、マクロモードを使えません。→「初期設定一覧」(□60)
- ・ ▲ (オート撮影) モード (□37) の場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにして も記憶されます。

明るさを調整する(露出補正)

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整できます。

1 露出補正アイコンをタッチする



- 被写体を明るくしたいとき:補正値を 「+」側に設定します。
- 被写体を暗くしたいとき:補正値を「-」 側に設定します。
- スライダーバーをタッチまたはドラッグ しても設定を変更できます。



3 シャッターボタンを押して撮影する

- 撮影せずに設定画面を終了するには、OK または をタッチします。
- 露出補正を解除するときは、手順1に戻って補正値を [0.0] にして M をタッチしてください。



✓ 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モード(□37)の場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

初期設定一覧

各撮影モードの初期設定は以下のとおりです。

• シーンモードについては、次ページをご覧ください。

	フラッシュ (□54)	セルフタイマー (口56)	マクロ (皿58)	露出補正 (□59)
☆ (らくらくオート 撮影)	\$ ※ 1	OFF	OFF [*] ²	0.0
▲ (オート撮影)	& AUTO	OFF	OFF	0.0
☑ (ベストフェイス)	4	OFF ^{※4}	OFF ^{※5}	0.0
県 (動画)	_	OFF ^{%5}	OFF	_

- ※1 続。[自動発光](初期設定)または② [発光禁止]を選べます。続。[自動発光]にすると、自動判別されたシーンに合わせてカメラがフラッシュモードを設定します。
- ※2 変更できません。※に判別されるとマクロモードになります。
- ※3 [目つぶり軽減] が [ON] のときは使えません。
- ※4 [笑顔自動シャッター] を [OFF] にすると設定できます。
- ※5 変更できません。
- ・ ▲ (オート撮影) モードの場合、設定した内容は、電源をOFFにしても記憶されます(セルフタイマーを除く)。

シーンモードの初期設定は以下のとおりです。

	フラッシュ (口54)	セルフタイマー (口56)	マクロ (口58)	露出補正 (□59)
2 (Q)42)	\$⊚	OFF	OFF ^{※1}	0.0
△ (□42)	③ *1	OFF	OFF ^{※1}	0.0
♦ (□42)	③ *1	OFF ^{※1}	OFF ^{※1}	0.0
☆ (□43)	\$ ⊚ [*] 2	OFF	OFF ^{※1}	0.0
※ (□43)	\$ ⊚ ^{※3}	OFF	OFF ^{※1}	0.0
♀ (□43)	& AUTO	OFF	OFF ^{※1}	0.0
₿ (Д43)	AUTO	OFF	OFF ^{※1}	0.0
≟ (□44)	③ ^{※1}	OFF	OFF ^{※1}	0.0
≟ (□44)	③ *1	OFF	OFF ^{※1}	0.0
4 (Q44)	③ ^{※1}	OFF	OFF ^{※1}	0.0
₩ (□44)	•	OFF	ON ^{፠1}	0.0
"I (QQ45)	③ ^{※1}	OFF	ON [*] 1	0.0
<u>m</u> (Q)45)	③ *1	OFF	OFF	0.0
⊕ (□45)	⊕ *1	OFF ^{※1}	OFF ^{※1}	0.0 ** 1
4 (4 5)	•	OFF	OFF	0.0
ℤ (□46)	_	_	_	_
(() 46)	♦ 、⑧※⁴	OFF	OFF ^{※1}	0.0
⋈ (□147)	③ ^{※5}	OFF ^{**5}	OFF ^{**5}	0.0
% (Q)48)	® ^{∗1}	OFF ^{**1}	OFF	0.0
3D (Q49)	③ ^{※1}	OFF ^{**} ¹	OFF	0.0

^{※1} 変更できません。

^{※2} 変更できません。赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。

^{※3} 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。

^{※4 [}HDR] の [OFF] 時は (強制発光) に、[HDR] の [ON] 時は (発光禁止) に 固定されます。

^{※5 [}かんたんパノラマ] のときは変更できません。

◆ 画像サイズ(画像モード)を変える

撮影メニューの [**画像モード**] で、記録時の画像サイズ(画像の大きさ)と画 質(画像の圧縮率)の組み合わせを選べます。

撮影画面にする → MENU タブ → 4: 画像モード

画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。 画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適しています が、記録できるコマ数は少なくなります。

画像モード(画像サイズ/画質)の種類

画像モード※	内 容
™ 4608 × 3456 ★	■よりも高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。
6 4608 × 3456	
2 4000×3000	ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影
8 3264 × 2448	に適した画像モードです。圧縮率は約1/8です。
5 2592 × 1944	
3 2048 × 1536	■、20、20、30よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。
1 024×768	パソコンのモニターに表示するときに適しています。圧 縮率は約1/8です。
₩ 640×480	電子メールへの添付や画面の縦横比が4:3のテレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
圈 4608×2592 (初期設定)	縦横比が16:9の画像を撮影できます。 圧縮率は1/8です。

※ 記録データの総画素数と長辺×短辺の画素数を表しています。

例: 🖫 4608×3456: 約16メガピクセル=4608×3456ピクセル

画像モードの設定について

- 設定は、他の撮影モードにも適用されます(動画撮影を除く)。
- ・ 他の機能と同時に設定できない場合があります。→ 「同時に設定できない機能」(□64)
- シーンモード(口40)の[手書きメモ]、[30撮影]、および[パノラマ]で[かんたんパノラマ](に設定時は画像モードを選べません。

記録可能コマ数

内蔵メモリーや4GBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。


画像モード	内蔵メモリー (約71 MB)	SDカード ^{※1} (4 GB)	プリント時の大きさ ^{※2}
1 4608 × 3456 ★	約9コマ	約490コマ	約39×29 cm
6 4608 × 3456	約18コマ	約970コマ	約39×29 cm
2 4000×3000	約24コマ	約1280コマ	約34×25 cm
8 _M 3264×2448	約36コマ	約1910コマ	約28×21cm
5 2592×1944	約56コマ	約2940コマ	約22×16 cm
3 2048×1536	約87コマ	約4640コマ	約17×13 cm
1 024×768	約284コマ	約15000コマ	約9×7 cm
™ 640×480	約505コマ	約24100コマ	約5×4 cm
₩ 4608×2592	約24コマ	約1290コマ	約39×22 cm

- ※1 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷ブリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

☑ 画像モードとモニターの表示について

撮影時や再生時の画像表示は、画像モードによって以下のように変わります。



同時に設定できない機能

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定があります。

制限される機能	設定	内容
フラッシュモード (□□54)	連写(口38)	[連写 H]、[連写 L]、[BSS]、[マルチ連写] にして撮影するときは、フラッシュは使えません。
(1,1,1,1)	目つぶり軽減 (皿52)	[目つぶり軽減] が [ON] のときは、フ ラッシュは使えません。
セルフタイマー (皿56)	ターゲット追尾 (□38)	タッチ撮影を[ターゲット追尾]にする と、セルフタイマーは使えません。
画像モード (□□62)	連写(口38)	[マルチ連写] で撮影するときは、[画像 モード] は國 (画像サイズ: 2560×1920 ピクセル) に固定されます。
マクロモード (皿58)	ターゲット追尾 (口38)	タッチ撮影を [ターゲット追尾] にする と、マクロモードは使えません。
ISO感度設定 (□38)	連写(瓜38)	[マルチ連写] で撮影するときは、[ISO感度設定] は明るさに応じて自動的に設定されます。
		[連写 L] で撮影するときは、[3200] は 選べません。[ISO 感度設定] が [3200] のときに [連写 L] にすると、[1600] に 変更されます。
連写 (二38)	セルフタイマー (□56)	セルフタイマーで撮影するときは、[単 写] に固定されます。
建子 (山38)	タッチシャッ ター(□38)	タッチシャッターを使うと1コマずつの 撮影になります。
目つぶり検出設定 (□90)	連写(口38)	[連写 H]、[連写 L]、[BSS]、[マルチ連写] にして撮影するときは、目つぶり検出しません。
デート写し込み (□188)	連写(瓜38)	[連写 H] 、[連写 L] 、[BSS] にして撮影するときは、日付を写し込めません。
	目つぶり軽減 (口52)	[ON] に設定すると、[デート写し込み] は使えません。
電子ズーム (①89)	連写(口38)	[マルチ連写] にして撮影するときは、電子ズームは使えません。
	ターゲット追尾 (□38)	タッチ撮影を [ターゲット追尾] にする と、電子ズームは使えません。

▼ 電子ズームについてのご注意

- 撮影モードによっては、電子ズームは使えません。
- 電子ズーム使用時は、画面中央の被写体にピントが合います。

顔認識撮影について

以下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。

顔を複数認識したときは、ピントを合わせる 顔に二重枠のAFエリアが表示され、AFエリ ア以外の顔に一重枠が表示されます。



一重枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチした顔に AF エリアを変更できます(ベストフェイスモードの笑顔自動シャッターが「ON」時を除く)。

撮影モード	認識する顔の数	AFエリア(二重枠)
【 (らくらくオート撮影) モード (□ 36)		
▲ (オート撮影) モード (Д37)	│ 	 カメラに最も近い顔
シーンモード(口40)の [ポートレート]、[夜景ポートレート]	187(127(7J7 - 7 TC BX C JC U 15K
ベストフェイスモード (口50)	最大3人	画面中央に最も近い顔

- ・ 個(らくらくオート撮影) モードでは、自動判別した撮影シーンによってAFエリアが 変わります(□□28)。
- ▲ (オート撮影) モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。
- [ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはベストフェイスモードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピントが合います。
- ターゲット追尾(口38)では、顔認識して枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチした顔でターゲット追尾が始まります。

顔認識撮影について

☑ 顔認識機能についてのご注意

- 顔の向きなど撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。また、以下のような場合は、顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっても異なります。
- ・「オートフォーカスが苦手な被写体」(□29)の撮影では、二重枠が緑色になっていて も、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、等距離にある 別の被写体でピントを合わせる方法(□39)をお試しください。

☑ 顔認識撮影した画像の再生について

1コマ表示でਊをタッチするか、撮影時に認識した顔を2回すばやくタッチすると、認識した顔を中心に拡大表示します(連写した画像を除く)。

複数の顔を認識したときは、**回**または**回**をタッチすると、別の顔に移動できます。拡大率を変えると顔以外の位置を拡大できます。

美肌機能について

シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し(最大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。

以下の撮影モードで美肌機能が働きます。

- ・ シーンモードが [ポートレート] (□42)または [夜景ポートレート] (□43) のとき (☎ (らくらくオート撮影) モードで切り換わった場合を含む)
- ベストフェイスモードのとき (□ 50)
- 撮影後にも、記録した画像にメイクアップ効果で美肌などの編集ができます (□73)。

美肌機能についてのご注意

- ・画像の記録にかかる時間が通常より長くなることがあります。
- 撮影条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔以外の部分が画像処理されることがあります。望ましい効果が得られない場合は、他の撮影モードに切り換えるか、ベストフェイスモード時は「美肌効果」を「OFF」にして撮影し直してください。
- シーンモードの [ポートレート]、[夜景ポートレート] では、美肌効果の度合いは設定できません。



いろいろな再生

この章では、再生する画像を絞り込む方法や再生時に使える機能について説明 しています。













再生する画像を絞り込む

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生できます。

再生モードの種類

▶ 再生

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから 再生モードに切り換えると、このモードになります。

お気に入り再生

お気に入りフォルダーに登録した画像のみを再生します。 このモードに切り換える前に、お気に入りフォルダーへの画像登録が必要です (□73)。

□ オート分類再生

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。同じ分類の画像のみを再生します。

☎ 撮影日一覧

同じ撮影日の画像のみを再生します。

3D 3D画像再生

シーンモードの [**3D撮影**] で撮影した画像のみを**3D** (立体) で出力 (再生) します。

カメラと3D対応のテレビまたはモニターを、3D対応のHDMIケーブルで接続しているときのみ、この再生モードを選べます。

- ・セットアップメニュー(□88)の[TV 出力設定]は、以下に設定してください。
 - [HDMI]: [オート] (初期設定) または [1080i]
 - [HDMI 3D 出力]: [ON] (初期設定)

再生モードの切り換え方法

- 1 1コマ表示(□30)またはサムネイル表示中(□31)に再生モードアイコンをタッチする
 - ・ 再生モードの種類を選ぶ画面(再生モードメニュー)が表示されます。



*

2 設定したい再生モードのアイコンを タッチする

- ▶ (再生)を選んだときは、再生画面に なります。
- ・ (再生) 以外を選んだときは、お気に 入りフォルダー、分類、または撮影日の 選択画面になります。
- ・再生モードを切り換えずに再生モードに戻るには、画面左上の再生モードアイコンをタッチします。

o D

- **3** お気に入りフォルダー、分類、または撮影日をタッチする
 - ・お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び直すときは、手順1から繰り返してください。




オート分類再生モードのとき

画像にランクを設定する(レーティング)

画像にランク(**5**段階)を設定すると、同じランクの画像だけに絞り込んで再生できます。

 ランクを設定するには、1コマ表示または サムネイル表示(口31)でレーティング タブをタッチし、設定したいランクのアイ コンを画像にドラッグアンドドロップし ます。




- ランクを変更するには、別のランクをドラッグアンドドロップします。
- ランクの設定を解除するには、★0をドラッグアンドドロップします。
- ランクの設定中は、画像をドラッグすると画像の切り換えができます。広げる/つまむ操作で拡大表示またはサムネイル表示への切り換えもできます。

ランク別に再生する

1コマ表示またはサムネイル表示で、レーティングタブをタッチし、再生したいランクのアイコンをタッチします。

タッチしたランクのアイコンが黄色に変わり、そのランクに設定されている画像だけが表示されます。複数のランクを選べます。



- 選んだランクを解除するには、解除したいランクをタッチします。
- ランク別の再生をやめるには、すべてのランクを解除します。

▼ ランク設定についてのご注意

- ・1つのランクに設定できる画像は999コマまでです。
- ・ COOLPIX S100で設定したランク (レーティング情報) は、パソコンで利用できません。

再生モードで使える機能(再生メニュー)

1コマ表示中またはサムネイル表示中にMENU タブをタッチすると、以下のメニュー項目が 表示されます。

メニュー操作をするには、項目をタッチします(□12)。



項目	内容	
□ お気に入り登録 ^{※1、2}	お気に入り再生モード以外では、画像をお気に 入りフォルダーへ登録します。お気に入り再生 モードでは、お気に入りフォルダーから画像の 登録を解除をします。	
 一削除	画像や動画を削除します。	
国 スライドショー	内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマず つ順番に自動再生します。	
℧℩プロテクト設定	大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。	
凸 プリント指定 ^{※2、3}	SDカードに記録した画像をプリンターでプリントするときに、どの画像を何枚プリントするかを設定します。	
⊘ペイント ^{※1、2、3、4}	撮影した画像に絵を描いたり、スタンプを押したりできます。ペイントした画像は、元画像とは別に保存されます。	
☑ 画像編集 ^{※1、2、3、4}	撮影した画像を編集できます。編集機能にはご [簡単レタッチ]、┗ [D-ライティング]、 □ [スリム効果]、 ■ [アオリ効果]、 ● [フィノター効果]、 ◎ [メイクアップ効果]、 ■ [2	
●音声メモ ^{※1、2}	音声メモの録音、再生、削除に使うメニューで す。	
田画像コピー ^{※5}	内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSD カードの画像を内蔵メモリーへコピーできま す。	

再生モードで使える機能(再生メニュー)


項目	内容
 	連写した一連の画像(連写グループ→□30) の代表画像を変更します。

- ※1 サムネイル表示のときは、設定できません。1コマ表示にしてから設定してください。
 ※2 動画は設定できません。
- ※3 シーンモードの [3D撮影] (□49) で撮影した画像は設定できません。
- ※4 ペイントを除き、編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはできません。ただし、ペイント、スモールピクチャーまたはトリミングなど一部の編集機能を 追加で行える場合があります。
- ※5 再生モードの種類が▶ (再生) のときのみ選べます。
- ※6 連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表示しているときのみ設定できます。

テレビ、パソコン、プリンターとの接続

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方法で楽しむことができます。

・ 外部機器と接続するときは、カメラのバッテリー残量が充分にあることを確認し、必ず、スライドカバーを閉じてカメラの電源をOFFにしてから接続してください。また、接続方法や接続後の操作方法については、各機器の説明書も併せてお読みください。



テレビで鑑賞する



撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞できます。 接続方法:付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)EG-CP16の映像プラグと音声プラグ(ステレオ)をテレビの外部入 力端子に接続します。または、市販のHDMIケーブル(Type C) を、テレビのHDMI入力端子に接続します。

パソコンで閲覧、管理する



パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 編集や画像データの管理ができます。

接続方法:付属のUSBケーブルUC-E6をパソコンのUSB端子に接続します。

- パソコンと接続する前に付属 CD-ROM「ViewNX2 Installer」を使って、ViewNX2をパソコンにインストールしてください。 付属 CD-ROM「ViewNX2 Installer」の使い方、パソコンへの簡単な転送手順については、77ページをご覧ください。
- ・パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器がパソコンに接続されているときは、接続する前にそれらの機器をパソコンから取り外してください。同時に接続すると動作に不具合が発生したり、パソコンからの供給電力が過大になり、カメラ、SD カードなどが壊れるおそれがあります。

パソコンを使わずにプリントする



PictBridge対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリントできます。

接続方法:付属のUSBケーブルUC-E6をプリンターのUSB端子に接続します。

ViewNX 2を使う

ViewNX 2は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とするオールインワンソフトです。

付属CD-ROM「ViewNX 2 Installer」からインストールできます。



ViewNX 2をインストールする

・インストールにはインターネットに接続できる環境が必要です。

対応OS

Windows

- Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

Mac OS X (version10.5.8、10.6.7)

対応OSに関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

- **1** パソコンを起動し、付属CD-ROM「ViewNX 2 Installer」をCD-ROMドライブに入れる
 - Mac OS:[ViewNX 2] ウィンドウが表示されるので、ウィンドウ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックします。

2 「言語選択」ダイアログで言語を選択し、「Welcome」ウィンドウを開く

- [言語選択] ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、[地域選択] をクリックし、地域を選択してから言語を選択してください。
- ・[次へ] をクリックすると、[Welcome] ウィンドウが開きます。



3 インストールを開始する

- インストールをする前に、[Welcome] ウィンドウの [インストールガイド] をクリックして、インストール方法のヘルプと動作環境を確認することをおすすめします。
- ・ [Welcome] ウィンドウの [インストール (推奨)] をクリックします。

4 ソフトウェアをダウンロードする

- [ソフトウェアのダウンロード] 画面が表示されたら、[**同意して、ダウンロー ド開始**] をクリックします。
- ・画面の指示に従ってインストールを続けてください。

5 インストール終了画面が表示されたら、インストールを終了する

• **Windows**: [**はい**] をクリックします。

• Mac OS: [**OK**] をクリックします。

以下のソフトウェアがインストールされます。

- ・ ViewNX 2 (以下の3つのモジュールで構成されています)
 - Nikon Transfer 2:画像をパソコンに取り込みます
 - ViewNX 2:取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷ができます
 - Nikon Movie Editor:取り込んだ動画の簡易編集ができます
- Panorama Maker 5 (シーンモードのパノラマアシスト使って撮影した画像をパノラマ写真に合成します)
- QuickTime (Windows のみ)


6 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

パソコンに画像を取り込む

1 画像の入ったSDカードを用意する

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。

 SDカードを入れたカメラのスライドカバーを閉じて電源をOFFにしてから、 付属のUSBケーブルUC-E6でカメラとパソコンを接続する。カメラの電源が 自動的にONになります。



- カードスロットを装備したパソコンのときは、カードスロットに直接SDカードを差し込む。
- ・ 市販のカードリーダーをパソコンに接続して、SD カードをセットする。

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2 を選びます。

Windows 7 をお使いの場合
 右の画面が表示されたときは、次の手順でNikon Transfer 2を選びます。

1 [画像とビデオのインボート] の [プログラムの変更] をクリックすると表示される画面で、[画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用]を選んで、[OK] をクリックする



2 「画像ファイルを取り込む 〕 をダブルクリックする

SDカード内に大量の画像があると、Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合があります。Nikon Transfer 2が起動するまでお待ちください。

✓ USBケーブル接続についてのご注意

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

2 画像をパソコンに取り込む

- Nikon Transfer 2の [オプション] の [転送元] に、接続したカメラ名またはリムーバブルディスクのデバイス名が表示されていることを確認します(①)。
- 「転送開始」ボタンをクリックします(②)。



記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます(ViewNX 2 の初期設定)。

3 接続を解除する

- ・カメラを接続している場合は、カメラのスライドカバーを開閉して電源を OFF にしてから、USB ケーブルを抜きます。
- カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたはSDカードを取り外してください。

画像を見る

ViewNX 2 を起動する

- ・ 画像の取り込みが終わると、ViewNX 2 が 自動的に起動し、取り込んだ画像が表示 されます。
- ViewNX 2 の詳しい使い方は、ViewNX 2 のヘルプを参照してください。



✓ ViewNX 2 を手動で起動するには

- Windows: デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダブルクリックする。
- Mac OS: Dockの [ViewNX 2] アイコンをクリックする。

画像を編集する

ViewNX 2のツールバーで「エディット」をクリックします。



階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜き(クロップ)などの編集ができます。

動画を編集する

ViewNX 2のツールバーで「Movie Editor」をクリックします。



このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編集ができます。

画像をプリントする

ViewNX 2のツールバーで「印刷」をクリックします。




ダイアログが表示され、パソコンにつないだプリンターから、画像をプリントできます。




動画を撮影、再生する

撮影モードを [動画] にすると、動画を撮影できます。



再生モードで□をタッチすると、動画を再生します。



動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。





1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズが4GBまで、または最長29分です(□284)。

1 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する

- 画面中央でピントが合います。 動画の撮影中は、AFエリアは表示されません。
- ・記録可能な残り時間がなくなると、撮影が自動的に終了します。





記録可能時間

記録可能時間

記録可能な残り時間の目安が表示されます。

- ・SD カードをカメラに入れていないときは、**□** が表示され、動画を内蔵メモリー(約71 MB)に記録します。
- ・イラスト上の記録可能時間の数値は、実際とは異なります。

2 シャッターボタンを押して、撮影を終了する

- ・ 画面をタッチしても動画の撮影開始/終了ができます。
 - → 「ゴ タッチ撮影」(□ 85)

▼ 動画の保存についてのご注意

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の保存は終了していません。バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。保存が終了する前にSDカードやバッテリーを取り出すと、動画が記録されないことや、撮影した動画やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

■ 動画撮影についてのご注意

- 動画をSDカードに記録するときは、SDスピードクラスがClass 6以上のSDカードをおすすめします(口19)。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定(AFロック)します。撮影中は、そのピントに固定されます。
- 電子ズームを使うと画質が劣化します。動画撮影時は、光学ズームの最大倍率の約4倍まで作動します。
- シャッターボタンの操作音、ズーム、手ブレ補正、明るさが変化したときの絞り制御などの動作音が録音されることがあります。
- 動画撮影中のモニター表示に、以下のような現象が発生する場合があります。これらの 現象は撮影した動画にも記録されます。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画像に横帯が発生する
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体がゆがむ
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体がゆがむ
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
- 撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被 写体(布地や建物の格子窓など)に色の着いた縞模様(干渉縞、モアレ)が現れること があります。これは被写体の模様と撮像素子の配列が干渉すると起きる現象で故障では ありません。

▼ カメラの温度について

- 動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがあります。
- 動画撮影中にカメラ内部が極端に高温になると、 30秒後に撮影が自動終了します。自動終了まで の残りの秒数が画面に表示されます。

自動終了後、5秒後にモニターも消灯し待機状態になります。スライドカバーを閉じて電源をOFFにし、カメラ内部の温度が下がるまでしばらく放置してからお使いください。



▼ オートフォーカスについてのご注意

- ・動画メニューの [AFモード] がAF-S [シングルAF] (初期設定) の場合、動画撮影中は撮影を開始したときのピントに固定されます。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□29)では、ピント合わせができないことがあります。このような被写体を動画で撮影するときは、以下の方法をお試しください。
- 1. 撮影前に動画メニューの [**AFモード**] を**AF-S** [**シングルAF**] (初期設定) にする。
- 2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置してシャッターボタンを半押しし、構図を 変えてからシャッターボタンを全押しする。

動画を撮影する

✓ 動画の記録可能時間

動画設定(◯◯85)	内蔵メモリー (約71 MB)	SDカード (4 GB) *
⑩励 HD 1080p★(1920×1080) (初期設定)	約40秒	約35分
1080 HD 1080p (1920×1080)	約45秒	約40分
720m HD 720p (1280×720)	約1分5秒	約55分
#Frame iFrame 540 (960×540)	約20秒	約20分
<u>VGA</u> €10 VGA (640×480)	約3分15秒	約2時間50分

数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。

※1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。

動画撮影の設定を変える

- ・マクロの設定を変更できます。→「撮影の基本設定」(□53)
- MENU タブをタッチすると(□11)、動画で設定できるメニュー項目が表示されます。→「動画メニューの種類」(□85)

動画メニューの種類

動画では、以下の項目の設定が変更できます。







項目	内容	
県 動画設定	撮影する動画の種類を選びます。 ・ 通常速度の動画とスローモーション再生や早送り 再生ができる HS (ハイスピード) 動画があります。 ・ HS 動画を撮影するときは、HS 動画を選びます。	
ᇦ タッチ撮影	タッチシャッターの ON (初期設定)、 OFF を切り換えられます。	
¶‰ HS動画で記録開始	「動画設定」でHS動画を選択したときに、撮影開始からスローモーションまたは早送りの動画で撮影するかどうかを選びます。 ・撮影の途中でHS動画に切り換えたいときは、[OFF]に設定し、撮影中に画面左下に表示される「HS 切り換えアイコン」をタッチして HS 動画と通常の動画を切り換えます。	
湯 _F AFモード	動画撮影開始時のピントに固定するAF-S [シングルAF] (初期設定)、または動画撮影中にピント合わせを繰り返すAF-F [常時AF] を選べます。 [常時AF] にすると、ピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、[シングルAF] での撮影をおすすめします。 ・「動画設定」で HS 動画を選択したときは、「シングルAF」に固定されます。	
🤏 風切り音低減	動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。・[動画設定] で HS 動画を選択したときは、[OFF] に固定されます。	

動画を再生する

再生モード (□30) で動画を選び、□をタッチする

- 動画設定のアイコンが表示されている画像が動画です。
- 動画が再生されます。
- MENU タブをタッチして ◆ をタッチする
 と、再生前に音量を調節できます。



動画再生中の操作

再生中にモニターをタッチすると、画面下に 操作パネルが表示されます。操作パネルのア イコンをタッチすると、以下の操作ができま す。



₩AK	7 / 7 > .		中中		
機能	アイコン		内容		
音量	(1)	タッチ	タッチすると、音量を調節できます。		
巻き戻し	Ø	タッチ	タッチしている間、巻き戻します。		
早送り	Þ	タッチ	タッチしている間、早送りします。		
一時停止	•		すると、一時停止します。 止中に以下の操作ができます。 タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連続してコマ戻しします。 タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連続してコマ送りします。 画面中央に表示される 「をタッチすると、再生を再開します。 タッチすると、動画の必要な部分だけを切り出して保		
再生終了	0		存します(動画編集)。 - すると、1コマ表示に戻ります。		

■画再生について

COOLPIX S100以外で撮影した動画は再生できません。

✓ 動画の削除について

「ステップ6 不要な画像を削除する」→□32



カメラに関する基本設定

この章では、♥セットアップメニューで設定できる項目の種類を説明しています。







・メニュー画面の基本操作については、「メニューを使う(MENUタブ)」(□11)をご覧ください。

セットアップメニュー

セットアップメニューでは、以下の項目の設定が変更できます。





- ・「メニューを使う (MENUタブ)」→ 111
- ■または■をタッチすると、画面をスクロールします。

項目	内容	
嵘 オープニング画面	【COOLPIX】を選ぶと、電源ON時に、オープニング画面(COOLPIXロゴ)を表示してから、撮影/再生画面を表示します。【撮影した画像】を選ぶと、オープニング画面として撮影した画像を表示します。	
④ 地域と日時	内蔵時計の日時を設定します。[タイムゾーン]では、ご使用の地域や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先(♪)のタイムゾーンを登録すると、自宅(♠)との時差を自動計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。	
口 モニター設定	モニター表示設定、撮影後の画像表示または画面 の明るさを設定します。	
▥ デート写し込み	撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録します。 ・以下の場合は日時を写し込めません。 ・シーンモードの [スポーツ] 、[ミュージアム]、[逆光] ([HDR] ON 時)、[パノラマ]、[ペット]([連写] 時)または[3D 撮影] のとき ・ベストフェイスモードの [目つぶり軽減] (□52) が [ON] のとき ・連写の設定 (□38) が [連写 H]、[連写 L] または [BSS] のとき ・動画のとき	

項目	内容
(4) 手ブレ補正	撮影時に手ブレの影響を軽減します。 三脚などでカメラを固定するときは、手ブレ補正を [OFF] にしてください。手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます。[OFF] のときは何も表示されません。
■ AF補助光	[AUTO] 時は、暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光(□2) が点灯します。 ・ AF 補助光が届く距離は約5 m です。 ・ AF 補助光の設定に関わらず、AF エリアの位置やシーンモードによっては点灯しません。
回 電子ズーム	[ON] 時は、光学ズームが最も望遠側にある状態 で¶をタッチすると、電子ズームが作動します (◯◯27)。
• 操作音	操作時に電子音を鳴らすかどうかを設定します。
ジ オートパワーオフ	節電のためにモニターが消灯するまでの時間を 設定します。
励 / □ メモリーの初 期化/カードの初期化 (フォーマット)	SDカードを入れていないときは内蔵メモリーを、SDカードを入れているときはSDカードを初期化(フォーマット) します。 ・初期化すると内蔵メモリーまたはSDカード内のデータはすべて削除され、もとに戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに保存してください。
▶ 言語/Language	メニュー画面などに表示する言語を選びます。
■ TV出力設定	テレビと接続するときの設定をします。 ・オーディオビデオケーブルでテレビと接続しても画像がテレビに映らないときは、テレビの方式に合わせて、[ビデオ出力] を [NTSC] または [PAL] に設定します。 ・HDMI の設定ができます。

項目	内容
含 パソコン接続充電	[AUTO] 時は、パソコンと接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを充電します。 ・パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダプター EH-69P 使用時に比べて、充電に時間がかかることがあります。また、画像を転送しながら充電すると、充電に時間がかかります。
図 目つぶり検出設定	ベストフェイスモード以外で顔認識撮影(口65) した直後、被写体の人物が目を閉じている可能性 をカメラが検出すると[目つぶり確認] 画面が表 示され、撮影した画像を確認できます。
□ 連写グループ表示 方法	連写した画像を1コマずつ表示するか、代表画像 のみの表示にするかを設定します。
■ 設定クリアー	カメラを初期設定にリセットします。 ・ [地域と日時]、[言語 /Language] など、基本 設定の一部はリセットされません。
Ver バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョン情報を表 示します。



取り扱い上のご注意	
カメラについて	_
バッテリーについて	······································
メモリーカードについて	
お手入れ方法	-
クリーニングについて	
保管について	-
故障かな?と思ったら	
主な仕様	-
このカメラの準拠規格	-
索引	-
アフターサービスについて	-

取り扱い上のご注意

カメラについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□vi∼ix)をお守りください。

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラ内部に水が入ると、部品がサビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

温度差が極端な場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因になります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使ってください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください。

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は、撮像素子などの褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● バッテリーやACアダブターやメモリーカードを取り外すときは、必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で取り外すと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は、データの破損やカードの故障の原因になります。

● モニターについて

- モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは非点灯の点が存在することがありますが、 故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録画像に影響はありません。
- 有機 EL モニターの特性上、同じ表示を長時間続けたり、くり返したりすると焼き付きが発生し、部分的に明るさが落ちたり、色ムラが現れたりすることがあります。また、長期間使い続けると焼き付きが戻らなくなることがあります。

モニターの焼き付きは、記録される画像には影響はありません。

焼き付きを抑えるには、モニターの明るさを必要以上に上げたままにしたり、同じ表示を極端に長く続けたりしないようおすすめします。

- 屋外ではモニターは、日差しの影響で見えにくいことがあります。
- モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になります。万一、モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますのでご注意ください。

バッテリーについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□□vi∼ix)をお守りください。

● 使用上のご注意

- 使用後のバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- ・周囲の温度が0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0

 の範囲を超える場所で使うと、性能劣化や故障の原因になります。
- ・ 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたら、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属のバッテリーケース に入れてください。

● 充電について

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりません。

- 周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。
- ・バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、不完全な充電になったりし、性能劣化の原因にもなります。

カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリー の温度が下がるのを待ってから充電してください。

バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。

バッテリーの温度が45 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0 ときは、充電できる容量が減ることがあります。

- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影環境に応じて、予備バッテリーをご用意ください。地域によっては入手が困難な場合があります。

● 低温時には残量のじゅうぶんなバッテリーを使い、予備バッテリーも用意する

バッテリーは一般的な特性として、性能が低温時に低下します。低温時には、バッテリーおよびカメラを冷やさないようにしてください。消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが動かないこともあります。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッテリーも、常温に戻ると使える場合があります。

● バッテリーの接点について

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。接点の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

取り扱い上のご注意

● 残量のなくなったバッテリーは充電する

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- バッテリーを使わないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してください。取り付けたままにすると、電源を切っていても微小電流が流れ続けて過放電状態になり、使えなくなることがあります。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。
- バッテリーは、付属のバッテリーケースに入れて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾燥した場所をおすすめします。暑い場所や極端に寒い場所は避けてください。

● 寿命について

バッテリーをじゅうぶんに充電しても、使用期間が極端に短くなってきたときは、寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

● リサイクルについて

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテーブなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion 00 数字の有無と数値は、—— 雷池によって異なります。

● 本体充電ACアダプターについて

- ・ お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□□vi~ix) をお守りください。
- ・ 本体充電AC アダプター EH-69Pに対応している機器以外で使わないでください。
- ・EH-69P以外の本体充電ACアダプター、USB-ACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。
- EH-69P は、家庭用電源の AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz に対応しています。日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。

メモリーカードについて

- 使用上のご注意
- ・ メモリーカードは、SDカード以外は使えません。推奨SDカード→□19
- お使いになるときは、必ずメモリーカードの説明書の注意事項をお守りください。
- ラベルやシールを貼らないでください。

● 初期化について

- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット) しないでください。
- SD カードをこのカメラではじめて使うときは、このカメラで初期化するようおすすめします。特に、他の機器で使ったSDカードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化してください。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータは、すべて削除されます。初期化する前に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。
- ・SD カードを入れたあとにカメラに「このカードは初期化されていません。初期化しますか?」の警告メッセージが表示されたときは初期化が必要です。削除したくないデータがある場合は、[いいえ] をタッチしてください。必要なデータはパソコンなどに保存してください。カードを初期化してよければ、[はい] をタッチし、確認画面が表示されたら、「実行」をタッチしてください。
- 初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに以下の操作をすると、 データの破損やカードの故障の原因になります。
 - バッテリー/SDカードカバーを開けて、カードやバッテリーを脱着する
 - カメラの電源をOFFにする
 - ACアダプターを外す

お手入れ方法

クリーニングについて

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。

レンズ

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないようご注意ください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどでガラス部分の中央から外側に円を描くようにゆっくりと拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。汚れが取れないときは、レンズクリーナー液(市販)で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。

カメラボディー

- ・ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になります。この場合、当社の保証の対象外になります。

保管について

カメラを長期間お使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、 「月に一度」を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作するようおすすめします。 カメラを以下の場所に保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50 ℃以上、または-10 ℃以下の場所
- ・ 湿度が60%を超える場所

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテリーについて」の「● 保管について」(🌣 4) をお守りください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス 機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

電源・表示・設定関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	\Box
+v=+0/1=	 プラグの接続状態を確認してください。 セットアップメニュー [パソコン接続充電] が [OFF] になっています。 パソコンに接続して充電しているときは、カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電も中止されます。 	16 90 —
カメラ内のバッテ リーを充電できない	 されます。 パソコンに接続して充電しているときに、パソコンが休止状態(スリープ状態)になると、充電が中止されることがあります。 パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコンに接続してカメラ内のパッテリーを充電できないことがあります。 	_
電源をONにできな い	バッテリー残量がありません。本体充電 AC アダプターでコンセントに接続しているときは、電源は ON にできません。	20 16
	・バッテリー残量がありません。・低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。	20 Ø:3
カメラの電源が突然 切れる	 カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプターを接続すると電源が OFF になります。 パソコンまたはブリンターとの接続中に USB ケーブルが外れると電源が OFF になります。USB ケーブルの接続をやり直してください。 	∂ 3
	カメラの内部または SD カードが高温になっています。温度が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。	21
	・電源が入っていません。・節電機能により待機状態になっています。シャッ	20 21
モニターに何も映ら ない	ターボタンを半押ししてください。・カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されています。	75
	・カメラとテレビがオーディオビデオケーブルまたは HDMI ケーブルで接続されています。	75
カメラの温度が高く なる	動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがありますが、故障ではありません。	_

こんなときは	考えられる原因や対処法	m
モニターがよく見え ない/暗くなる	 モニターの明るさを調整してください。 カメラの内部が高温になると、発熱を抑えるため、自動的にモニターが暗くなります。温度が下がると明るさも戻ります。 モニターの明るさが自動ブーストしているときに、電源ランプが指などで隠れると、モニターが暗くなることがあります。 モニターが汚れています。 	88 - -
撮影日時が正しく表示されない	・日時を設定していない場合は(撮影時に日時未設定マークが点滅している)、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時が「2011/01/01 00:00]と記録されます。セットアップメニュー「地域と日時]で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時の設定を行うことをおすすめします。	22、88
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター 表示設定] が [情報AUTO] になっています。	88
[デート写し込み] が 選べない	 セットアップメニュー[地域と日時]が設定されていません。 [デート写し込み]が制限される他の機能が設定されています。 	22、88 64
[デート写し込み] を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	「デート写し込み」が制限される他の機能が設定されています。日付を写し込めない撮影モードになっています。動画には写し込みできません。	64 _ _
電源を入れると地域 と日時の設定画面が 表示される 設定内容が初期状態 に戻ってしまった	時計用電池が切れたため、設定がリセットされました。	23
モニターが消灯し、 電源ランプが緑色で 高速点滅する	バッテリーの温度が高温になっています。電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。	21

●デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	ш
撮影できない	 再生モードになっているとき、設定項目やセットアップメニューが表示されているときは、シャッターボタンを押してください。 バッテリー残量がありません。 フラッシュ表示が点滅しているときは、フラッシュの充電中です。 	30 20 54
3D画像を撮影できない	被写体が暗いとき、コントラストが低いときなど、撮影 条件によっては、2コマ目を撮影できないことや、撮影 した画像を保存できないことがあります。	_
撮影モードにできない	HDMIケーブル、オーディオビデオケーブル、または USBケーブルを外してください。	75
ピントが合わない	 被写体との距離が近すぎます。マクロモード、らくらくオート撮影モードまたはシーンモードの [クローズアップ] での撮影をお試しください。 オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。 セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] にしてください。 電源を入れ直してください。 	36、44、 58 29 89
画像がぶれる	 フラッシュを使ってください。 ISO 感度を上げて撮影してください。 手ブレ補正機能を使ってください。 BSS (ベストショットセレクター) を使ってください。 三脚などでカメラを安定させてください (セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。 	54 38 89 38 56
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュモードを ② (発光禁止)にしてください。	54
フラッシュが発光し ない	 フラッシュモードが ② (発光禁止)になっています。 フラッシュが発光しないシーンモードになっています。 ベストフェイスモードで [目つぶり軽減] が [ON] になっています。 撮影モードが動画になっています。 フラッシュが制限される他の機能が設定されています。 	52 82

こんなときは	考えられる原因や対処法	\square
電子ズームが使えない	 セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] になっています。 以下の場合は電子ズームが使えません。 シーンモードが[ボートレート]、[夜景ボートレート]、[夜景、[逆光]([HDR]ON 時)、[バノラマ]([かんたんパノラマ]選択時)[ペット]または [3D 撮影]のとき タッチ撮影が [ターゲット追尾] のとき ベストフェイスモードのとき 	89 42、43 38 50
[画像モード] が選べ ない	- [連写]の設定が[マルチ連写]のとき [画像モード] が制限される他の機能が設定されています。	64
シャッター音が鳴ら ない	 セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。[ON] にしていても、撮影モードや設定によってはシャッター音が鳴りません。 スピーカーをふさがないでください。 	89 3、26
AF補助光が発光しな い	セットアップメニュー [AF補助光] が [OFF] になっています。[AUTO] に設定していても、AFエリアの位置やシーンモードによっては点灯しない場合があります。	89
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	⋩ 6
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	38
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。	54 38
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが (金) (発光禁止)になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 ISO 感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの (逆光) にするか、フラッシュモードを (強制発光) にしてください。 	54 26 54 59 38 46、54
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	59

こんなときは	考えられる原因や対処法	—
赤目以外の部分が補正された	★◎ (赤目軽減自動発光) や、シーンモードの [夜景ポートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外の撮影モードで、フラッシュモードを ★◎ (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。	43、55
美肌の効果が得られない	 撮影条件によっては、美肌効果が適切に得られないことがあります。 4人以上の顔を撮影した画像は、画像編集 [メイクアップ効果] の [美肌] をお試しください。 	67 73
画像の記録に時間がかかる	以下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 ・ ノイズ低減機能が作動したとき ・ フラッシュを 10 (赤目軽減自動発光) にして撮影したとき ・ シーンモードの [逆光] ([HDR] ON 時) で撮影したとき ・ 美肌機能で撮影したとき	
画面や撮影画像にリング状の帯や虹色の 縞模様が見える	逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源が画面内にある撮影では、リング状の帯や虹色の縞模様(ゴースト)等が写し込まれることがあります。光源の位置を変えるか、光源を画面内に入れずに撮影をお試しください。	-

再生関連

こんなときは 考えられる原因や対処法		\Box
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。COOLPIX \$100以外で撮影した動画は再生できません。	- 86
画像の拡大表示ができない	 COOLPIX \$100 以外で撮影した画像は、拡大できないことがあります。 カメラを HDMI 接続して、3D 画像を 3D (立体) で再生しているときは、拡大表示できません。 動画やスモールピクチャー、640 × 360 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。 	49
音声メモの録音や再 生ができない	 動画には音声メモを付けられません。 このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。 	86 —

こんなときは	考えられる原因や対処法	
画像編集ができない	 動画は編集できません。 画像編集が可能な条件を確認してください。 このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。 	86 — — —
画像がテレビに映らない		
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入り登録した画像がお気に入り再生で表示できない	SD カード内のデータがパソコンで書き換えられると、再生できないことがあります。	_
撮影した画像がオート分類再生モードで 再生できない	 表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。 COOLPIX \$100 以外で撮影した画像または[画像コピー]でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。 内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。 1つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 コマ登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。 	70 73 — —
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 カメラの電源が OFF になっています。 バッテリー残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 対応 OS を確認してください。 パソコンにカメラが正しく認識されていません。 ViewNX 2 のヘルプをご覧ください。 	21 16、20 78 76 78 79

こんなときは	考えられる原因や対処法	—
カメラをプリンター に 接 続 し て も、 PictBridge 起動画面 が表示されない	PictBridge 起動画面が表示されず、プリントできない	90
プリントする画像が 表示されない	 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。 内蔵メモリーの画像をブリントするときは SD カードを取り出してください。 シーンモードの [手書きメモ] または、[3D 撮影] で撮影した画像はブリントできません。 	18 18 40
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」ができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	_
プリントした画像の 端が削られてしまう	• [画像モード] を 圏 [4608 × 2592] (初期設定) にして撮影した画像をプリントすると、画像の端が削られ、画像全体がプリントできないことがあります。縦横比 16:9 の画像にプリンターが対応しているかなど、詳しくは、お使いのプリンターの説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。 • [画像モード] を 圏 [4608 × 2592] 以外にして撮影してください。	
パノラマ写真をプリ ントできない	バノラマ写真はプリンターの設定によっては、全景を プリントできないことがあります。また、プリンター によっては、プリントできないことがあります。詳し くは、お使いのプリンターの説明書またはプリント サービス店などでご確認ください。	_

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S100

_			
型	过	コンパクトデジタルカメラ	
有	可 効画素数	16.0メガピクセル	
揖	最像素子	1/2.3型原色CMOS、総画素数16.79メガピクセル	
L	ノンズ	光学5倍ズーム、NIKKORレンズ	
	焦点距離	5.0-25.0mm(35mm判換算28-140mm相当の撮影画角)	
	開放F値	f/3.9-4.8	
	レンズ構成	10群12枚(EDレンズ2枚)	
電	子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約560 mm相当の撮影画角)	
手	■ブレ補正	レンズシフト方式と電子式の併用(静止画) レンズシフト方式(動画)	
オ	トートフォーカス	コントラスト検出方式	
	撮影距離	 ・ 先端レンズ面中央から約 50 cm ~∞ (広角側)、約 1 m ~∞ (望遠側) ・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約 1 cm () マークから広角側) ~∞ 	
	AFエリア	顔認識オート、オート(9点)、中央、マニュアル(タッチパネルでAFエリアを選択可能)、ターゲット追尾	
ŧ	ニター	3.5型ワイド有機EL(タッチパネル)、反射防止コート付き、約82万ドット、輝度調節機能付き(5段階)	
	視野率 (撮影時)	上下左右とも約98%(対実画面)	
	視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)	
言	記録方式		
	記録媒体	・内蔵メモリー(約71MB)・SD/SDHC/SDXC メモリーカード	
	画像ファイル	DCF、Exif 2.3、DPOF、MPF準拠	
	ファイル形式	静止画:JPEG 3D画像:MPO 音声メモ:WAV 動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AAC ステレオ)	
画像モード(記録画素数)		 16M (高画質) [4608 × 3456 ★] 16M [4608 × 3456] 12M [4000 × 3000] 8M [3264 × 2448] 5M [2592 × 1944] 3M [2048 × 1536] PC [1024 × 768] VGA [640 × 480] 16:9 [4608 × 2592] 	

ISO感度 (標準出力感度)	 ISO 125、200、400、800、1600、3200 オート (ISO 125 ~ 800) 感度制限オート (ISO 125 ~ 400)
露出	
測光方式	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
露出制御	プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正 (±2段の範囲で1/3段刻み)可能
シャッター	メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
シャッタースピード	1/1500~ 1秒、4秒(シーンモードの [打ち上げ花火])
絞り	電磁駆動によるNDフィルター(-2.0 AV)選択方式
制御段数	2(f/3.9、f/7.8[広角側])
セルフタイマー	約 10秒、約 2秒
内蔵フラッシュ	
調光範囲	約 0.3 ~ 3.5 m(広角側)
(ISO感度設定オート時)	約 0.5 ~ 2.2 m(望遠側)
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース	Hi-Speed USB
通信プロトコル	MTP、PTP
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
HDMI出力	オート、480p、720p、1080iから選択可能
入出力端子	オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)、 HDMIミニ端子(Type C)(HDMI出力)
言語	日本語、英語の2言語
電源	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム イオン充電池:付属)×1個 ACアダプター EH-62G(別売)
充電時間	約3時間15分(本体充電ACアダプター EH-69P使用時、 残量のない状態からの充電時間)
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約 150コマ(EN-EL19使用時)
動画撮影可能時間 (電池寿命)	約55分([HD 1080p★ (1920×1080)]、EN-EL19使 用時。1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量 が多いときでもファイルサイズ4 GBまで、または最長 29 分)

Ξ	E脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
	け法 幅×高さ×奥行き)	約99.0×65.2×18.1 mm(突起部除く)
賃	量	約138 g(バッテリー、SDメモリーカード含む)
重	协作環境	
	使用温度	0℃ ~ 40℃
	使用湿度	85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL19をフル充電で使用時のものです。
- ※ 電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。測定条件は、23(±2)℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画像モード圏 [4608×2592]です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動することがあります。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、700 mAh
使用温度	0℃~40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約31.5×39.5×6 mm(突起部除く)
質量	約14g(バッテリーケースを除く)

本体充電ACアダプター EH-69P

電源	AC 100 ∼ 240 V、50/60 Hz、0.068-0.042 A	
定格入力容量	6.8~10.1 VA	
定格出力	DC 5.0 V、550 mA	
使用温度	0℃ ~ 40℃	
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 55×22×54 mm	
質量	約 55 g	

▼ 説明書について

- ・説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.3: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。
 - 詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

索引

マーク・英数 ☎ らくらくオート撮影 24、36 ▲ オート撮影モード 37 頭 シーンモード 40 ☑ ベストフェイスモード 50 **県**動画 82 ▶ 再生モード 30 ★ お気に入り再生モード 70 ■ オート分類再生モード 70 2 撮影日一覧モード 70 3D3D 画像再生モード 70 ¥セットアップメニュー 88 ■ 望遠ズーム 27 ▼ 広角ズーム 27 ☑ 拡大表示 31 図 サムネイル表示 31 MENU メニュータブ 11 X 終了アイコン 11 ■ 戻るアイコン 12 AE/AF-L 6 1 コマ表示 30 3D 画像 49 3D 画像再生モード 70 3D 撮影 3D 49 AC アダプター 17 AFエリア 6、28、65 AF 表示 28 AF 補助光 2、29 AF モード 85 AV ケーブル ii、75 BSS 38, 45 DPOF &:17 D- ライティング **73** EH-69P 16 EN-EL19 ii、14、16 HDMI 75, 89 HDMI 機器制御 89 HDMI ケーブル 75 HS 動画 85 HS 動画で記録開始 85

14, 16 Nikon Transfer 2 75, 76 Panorama Maker 5 77 PictBridge 75, 2-17 SD カード 18、19 SD カードスロット 3、18 SD カードの初期化 18、89 TV 出力設定 89 USB/ オーディオビデオ出力端子 3、16、 75 USB ケーブル ii、75、78 ViewNX 2 75、76 ァ アオリ効果 73 赤目軽減自動発光 55 圧縮率 62 打ち上げ花火 ※ 45 笑顔自動シャッター 52 オーディオビデオケーブル ii、75 オート撮影モード 37 オートパワーオフ 89 オートフォーカス 29、85

オートフォーカスモード 85

オート分類再牛干ード 70

お気に入り再生モード 70

お気に入りフォルダー 70

オープニング画面 88

お気に入り解除 73

お気に入り登録 73

音声メモ 73

音量 86

カ

顔認識 26 顔認識撮影 65 拡大表示 31 風切り音低減 85 画像ロピー 73 画像サイズ 62 画像サード 62 画面の明るさ 88

ISO 感度 38

Li-ion リチャージャブルバッテリー ii、

かんたんパノラマ 47 スリム効果 73 かんたんパノラマ再生 47 スローシンクロ 55 簡単レタッチ 73 スローモーション撮影 85 逆光 29 46 接写 58 強制発光 55 設定クリアー 90 記録可能コマ数 20、63 セットアップメニュー 88 記録可能時間 84 セルフタイマー 56 クローズアップ 跳 44 セルフタイマーランプ 2、51、57 言語 / Language 89 操作音 89 広角ズーム 27 タ 光学ズーム 27 ターゲット追尾 38 サ タイムゾーン 23 再生 30、86 タッチ 4 再生メニュー 73 タッチ AF/AE 38 再生モード 10、30、70 タッチシャッター 38 削除 32 端子カバー 3 撮影 24、26、28 単写 38 撮影後の画像表示 88 地域と日時 88 撮影日一覧モード 70 デート写し込み 88 撮影メニュー 38 手書きメモ 2 46 撮影モード 10 手ブレ補正 89 テレビ 75 サマータイム 23 電源 20、22 サムネイル表示 31 電源スイッチ(スライドカバー) 2、20、21 三脚ネジ穴 3 電源ランプ 2、17、21 シーンエフェクト 41 シーンモード 40、42 電子ズーム 27 時差 23 動画再生 86 自動発光 55 動画撮影 82 絞り値 28 動画設定 85 シャッタースピード 28 動画編集 86 シャッターボタン 2、28 動画メニュー 85 充電器 17 ドラッグ 4 常時 AF 85 ドラッグアンドドロップ 4 トリミング 31 初期化 18 シングル AF 85 トワイライト 🛎 44 ズーム 27 ナ ストラップ 3 内蔵メモリー 19 ストラップ取り付け部 2 内蔵メモリーの初期化 89 スピーカー 3 内蔵メモリー表示 6、8、20、82 スポーツ 🗣 42 夏時間 23 スモールピクチャー 73 スライドカバー(電源スイッチ) 2、20、21 日時の設定 22、88

スライドショー 73

1

バージョン情報 90

パーティー 💥 43 パソコン 75 パソコン接続充電 90 発光禁止 55 バッテリー ii、14、16、23 バッテリー /SD カードカバー 2、14、18 メモリー残量 20 バッテリー残量表示 20 バッテリー室 3 バッテリーチャージャー 17 バッテリーロックレバー 3、14 パノラマ 🗯 47 パノラマアシスト 47 半押し 28 ビーチ 🙅 43 日付の写し込み 88 日付の表示順 22 日付のプリント 23 ビデオ出力 89 美肌効果 52 ピント 28 フィルター効果 73 風景 ▲ 42 フォーカスロック撮影 39 フォーマット 89 フラッシュ 2、54 フラッシュモード 54 プリンター 75 プリント 75 プリント指定 73 プロテクト設定 73 ペイント 73 ベストショットセレクター 45 ベストフェイスメニュー 52 ベストフェイスモード 50 ペット 🦋 48 ペット自動シャッター 48 ヘルプ 40 望遠ズーム 27 ポートレート ダ 42 ホワイトバランス 38 本体充電 AC アダプター ii、16

マ

マイク (ステレオ) 2 マクロモード 58 ミュージアム 血 45 メイクアップ効果 73 目つぶり軽減 52 目つぶり検出設定 90 メモリーの初期化 89 モーション検知 29 モニター 3、6、か6 モニター設定 88 モノクロコピー 45

ャ

夜景 🔜 44 夜景ポートレート 🖺 43 夕焼け 🛎 44 雪 🗿 43

ラ

らくらくオート撮影モード 36 ランク設定 72 リチウムイオン充電池 ii、14、16 料理 11 45 連写 38 連写グループ表示方法 90 連写の代表画像選択 74 レンズ 2、4514 露出補正 59

アフターサービスについて

■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- ・使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。

【お願い】

- ・ お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の上、お問い合わせください。
 - 「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を で確認の上、お問い合わせください。
 - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ・ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご 案内」をご覧ください。

【お願い】

・ 修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

※内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

・修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

Nikon

■製品の使い方に関するお問い合わせ。

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000 - 般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけください。ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499 にお送りください。

|修理サービスのご案内|

修理品のお引き取りを依頼される場合は

<ニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 ※宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

DD

0120-02-8155 営業時間: 9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200

営業時間:9:30~17:30(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

<ニコンイメージング/サポートページ>

http://www.nikon-image.com/support/

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などがご覧いただけます。

※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。

株式会社ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Japan